



# BOSCH

## Battery / Charger List Liste des piles/chargeurs Lista de baterías/cargadores

### GOP18V-34

#### **⚠ WARNING**

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

#### **⚠ WARNING**

Use only Bosch or AMPShare 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

#### **⚠ WARNING**

Use only Bosch or AMPShare 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

#### **Battery Packs\*:**

BAT612, GBA18V40,  
GBA18V80, GBA18V120

#### **Chargers\*:**

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,  
GAL18V-160C, GAL18V6-80,  
GAX1218V-30

\* For most up to date battery compatibility, please refer to [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

#### **Blocs-piles\*:**

BAT612, GBA18V40,  
GBA18V80, GBA18V120

#### **Chargeurs\*:**

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,  
GAL18V-160C, GAL18V6-80,  
GAX1218V-30

\* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

**GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Utilice únicamente los cargadores Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

#### **Paquetes de batería\*:**

BAT612, GBA18V40,  
GBA18V80, GBA18V120

#### **Cargadores\*:**

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,  
GAL18V-160C, GAL18V6-80,  
GAX1218V-30

\* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).



1 6 0 0 A 0 2 T M 0