

# Battery / Charger List

## Liste des piles/chargeurs

### Lista de baterías/cargadores

GCM18V-08



# BOSCH

**⚠ WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

**⚠ WARNING** Use only Bosch 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

**⚠ WARNING** Use only Bosch 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

#### Battery Packs\*:

BAT611,  
BAT612,  
BAT620,  
BAT621,  
BAT622,  
GBA18V40,  
GBA18V63,  
GBA18V80

#### Chargers\*:

BC1880, BC3680,  
BC630, BC660,  
GAL18V-40,  
GAX18V-30, GAX1218V-30

\* For most up to date battery compatibility, please refer to [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

## ⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

## ⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeur risquerait de causer des blessures et un incendie.

#### Blocs-piles\* :

BAT611,  
BAT612,  
BAT620,  
BAT621,  
BAT622,  
GBA18V40,  
GBA18V63,  
GBA18V80

#### Chargeurs\* :

BC1880, BC3680,  
BC630, BC660,  
GAL18V-40,  
GAX18V-30, GAX1218V-30

\* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

**⚠ ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

**GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice únicamente los cargadores Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

#### Paquetes de batería\*:

BAT611,  
BAT612,  
BAT620,  
BAT621,  
BAT622,  
GBA18V40,  
GBA18V63,  
GBA18V80

#### Cargadores\*:

BC1880, BC3680,  
BC630, BC660,  
GAL18V-40,  
GAX18V-30, GAX1218V-30

\* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).



2 6 1 0 0 5 2 9 0 9

06/2019