



**Battery / Charger List**  
**Liste des piles/chargeurs**  
**Lista de baterías/cargadores**

**GTB18V-45**

**⚠ WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

**⚠ WARNING** Use only Bosch 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

**⚠ WARNING** Use only Bosch 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

**Battery Packs\*:**

BAT611, BAT612, BAT620, BAT621, BAT622, GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80

**Chargers\*:**

BC1880, BC1836, BC3680, BC660, GAL18V-20, GAL18V-40, GAL18V-160C, GAL18V6-80, GAX1218V-30

\* For most up to date battery compatibility, please refer to [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

**⚠ AVERTISSEMENT**

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

**Blocs-piles\* :**

BAT611, BAT612, BAT620, BAT621, BAT622, GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80

**Chargeurs\* :**

BC1880, BC1836, BC3680, BC660, GAL18V-20, GAL18V-40, GAL18V-160C, GAL18V6-80, GAX1218V-30

\* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).

**⚠ ADVERTENCIA** L e a

todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

**GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice

únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice

única- mente los cargadores Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

**Paquetes de batería\*:**

BAT611, BAT612, BAT620, BAT621, BAT622, GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80

**Cargadores\*:**

BC1880, BC1836, BC3680, BC660, GAL18V-20, GAL18V-40, GAL18V-160C, GAL18V6-80, GAX1218V-30

\* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com).



2 6 1 0 0 6 7 4 7 7

01/2022