



BOSCH

Battery / Charger List Liste des piles/chargeurs Lista de baterías/cargadores

GBH18V-40C

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING

Use only Bosch 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

⚠ WARNING

Use only Bosch 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

Battery Packs*:

BAT612, BAT620,
BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63*,
GBA18V80*, GBA18V120*

Chargers*:

BC1880, BC660,
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80,
GAX1218V-30

*Recommended battery pack models to help achieve maximum tool performance.

* For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

Blocs-piles*:

BAT612, BAT620,
BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63*,
GBA18V80*, GBA18V120*

Chargeurs*:

BC1880, BC660,
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80,
GAX1218V-30

*Modèles de blocs-piles recommandés pour aider à obtenir la meilleure performance possible de l'outil.

* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los cargadores Bosch de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Paquetes de batería*:

BAT612, BAT620,
BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63*,
GBA18V80*, GBA18V120*

Cargadores*:

BC1880, BC660,
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80,
GAX1218V-30

*Modelos de paquetes de batería recomendados para ayudar a lograr el máximo rendimiento de la herramienta.

* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.



2 6 1 0 0 7 0 4 3 5

04/2022