



BOSCH

Battery / Charger List

Liste des piles/chargeurs

Lista de baterías/cargadores

GDS18V-1180C

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING

Use only Bosch or AMPShare 18V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

⚠ WARNING

Use only Bosch or AMPShare 18V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

Battery Packs*:

BAT612, GBA18V40, GBA18V60[†],
GBA18V80[†], GBA18V120[†]

Chargers*:

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80
GAX1218V-30

* For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.

[†]Recommended battery pack models to help achieve maximum tool performance.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch ou AMPShare de 18 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

Blocs-piles*:

BAT612, GBA18V40, GBA18V60[†],
GBA18V80[†], GBA18V120[†]

Chargeurs*:

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80,
GAX1218V-30

* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.

[†]Modèles de blocs-piles recommandés pour aider à obtenir la meilleure performance possible de l'outil.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente los cargadores Bosch o AMPShare de 18 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Paquetes de batería*:

BAT612, GBA18V40, GBA18V60[†],
GBA18V80[†], GBA18V120[†]

Cargadores*:

BC1880, GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAL18V6-80,
GAX1218V-30

* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.

[†]Modelos de paquetes de batería recomendados para ayudar a lograr el máximo rendimiento de la herramienta.



1 6 0 5 A 0 0 2 7 S