

**IMPORTANT**  
Read Before Using


**IMPORTANT**  
Lire avant usage

**IMPORTANTE**  
Leer antes de usar



**Operating / Safety Instructions**  
**Consignes d'utilisation / de sécurité**  
**Instrucciones de funcionamiento y seguridad**

**GSR18V-800FC**  
**GFA18-H**



**BOSCH**

Call Toll Free for Consumer Information & Service Locations

Pour obtenir des informations et les adresses de nos centres de service après-vente, appelez ce numéro gratuit  
Llame gratis para obtener información para el consumidor y ubicaciones de servicio

**1-877-BOSCH99 (1-877-267-2499) [www.boschtools.com](http://www.boschtools.com)**





For English Version  
See page 2

Version française  
Voir page 29

Versión en español  
Ver la página 55

## Safety Symbols

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

## General Power Tool Safety Warnings

**WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### 1. Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected supply.** Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

### 3. Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

## General Power Tool Safety Warnings

- b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- i. **Use proper techniques for cleaning, repairs, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

### 4. Power tool use and care

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing acces-**

### 5. Battery tool use and care

- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

3

## General Power Tool Safety Warnings

- d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 265 °F may cause explosion.
- g. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool out-**

**side the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

### 6. Service

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

## Cordless Screwdriver/Wrench Safety Warnings

### 1. Safety instructions for all operations

- a. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation**

**where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

## Cordless Drill/Driver Safety Warnings

### 1. Safety instructions for all operations

- a. **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- b. **Use the auxiliary handle(s).** Loss of control can cause personal injury.
- c. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring.** Cutting accessory or fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- d. **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.

- e. **Do not drill, fasten or break into existing walls or other blind areas where electrical wiring may exist.** If this situation is unavoidable, disconnect all fuses or circuit breakers feeding this worksite.
- f. **Always wear safety goggles or eye protection when using this tool. Use a dust mask or respirator for applications which generate dust.**
- g. **Use thick cushioned gloves and limit the exposure time by taking frequent rest periods.** Vibration caused by hammer-drill action may be harmful to your hands and arms.
- h. **Secure the material being drilled. Never hold it in your hand or across legs.** Unstable support can cause the drill bit to bind causing loss of control and injury.
- i. **Disconnect battery pack from tool before making any assembly, adjustments or changing accessories.** Such preventive

## Cordless Drill/Driver Safety Warnings

safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

- j. **Position yourself to avoid being caught between the tool or side handle and walls or posts.** Should the bit become bound or jammed in the work, the reaction torque of the tool could crush your hand or leg.
- k. **If the bit becomes bound in the workpiece, release the trigger immediately, reverse the direction of rotation and slowly squeeze the trigger to back out the bit.** Be ready for a strong reaction torque. The drill body will tend to twist in the opposite direction as the drill bit is rotating.
- l. **Do not grasp the tool or place your hands too close to the spinning chuck or drill bit.** Your hand may be lacerated.
- m. **When installing a drill bit, insert the shank of the bit well within the jaws of the chuck.** If the bit is not inserted deep enough, the grip of the jaws over the bit is reduced and the loss of control is increased.
- n. **Do not use dull or damaged bits and accessories.** Dull or damaged bits have a greater tendency to bind in the workpiece.
- o. **When removing the bit from the tool avoid contact with skin and use proper protective gloves when grasping the bit or accessory.** Accessories may be hot after prolonged use.

- p. **Check to see that keys and adjusting wrenches are removed from the drill before switching the tool “ON”.** Keys or wrenches can fly away at high velocity striking you or a bystander.
- q. **Do not run the tool while carrying it at your side.** A spinning drill bit could become entangled with clothing and injury may result.

## 2. Safety instructions when using long drill bits

- a. **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- b. **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- c. **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

## Hammer Safety Warnings

### 1. Safety instructions for all operations

- a. **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- b. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- c. **Brace the tool properly before use.** This tool produces a high output torque and without properly bracing the tool during operation, loss of control may occur resulting in personal injury.
- d. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- e. **Do not drill, fasten or break into existing walls or other blind areas where electrical wiring may exist.** If this situation is unavoidable, disconnect all fuses or circuit breakers feeding this worksite.
- f. **Always wear safety goggles or eye protection when using this tool. Use a dust mask or respirator for applications which generate dust.**
- g. **Use a metal detector to determine if there are gas or water pipes hidden in the**

## Hammer Safety Warnings

- work area or call the local utility company for assistance before beginning the operation.** Striking or cutting into a gas line will result in explosion. Water entering an electrical device may cause electrocution.
- h. **Always use the side handle for maximum control over torque reaction or kick-back. Never attempt to operate this tool with one hand.** The slip clutch engages if you firmly control the tool during a torque reaction or kickback.
  - i. **Use thick cushioned gloves and limit the exposure time by taking frequent rest periods.** Vibration caused by hammer-drill action may be harmful to your hands and arms.
  - j. **Secure the material being drilled. Never hold it in your hand or across legs.** Unstable support can cause the drill bit to bind causing loss of control and injury.
  - k. **Disconnect battery pack from tool before making any assembly, adjustments or changing accessories.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
  - l. **Position yourself to avoid being caught between the tool or side handle and walls or posts.** Should the bit become bound or jammed in the work, the reaction torque of the tool could crush your hand or leg.
  - m. **If the bit becomes bound in the workpiece, release the trigger immediately, reverse the direction of rotation and slowly squeeze the trigger to back out the bit.** Be ready for a strong reaction torque. The drill body will tend to twist in the opposite direction as the drill bit is rotating.
  - n. **Do not strike the bit with a handheld hammer or sledgehammer when attempting to dislodge a bound or jammed bit.** Fragments of metal from the bit could dislodge and strike you or bystanders.
  - o. **Never place the tool down until the bit or accessory has come to a complete stop.**
  - p. **Do not grasp the tool or place your hands too close to the spinning chuck or drill bit.** Your hand may be lacerated.
  - q. **When installing a drill bit, insert the shank of the bit well within the jaws of the chuck.** If the bit is not inserted deep enough, the grip of the jaws over the bit is reduced and the loss of control is increased.
  - r. **Do not use dull or damaged bits and accessories.** Dull or damaged bits have a greater tendency to bind in the workpiece.
  - s. **When removing the bit from the tool avoid contact with skin and use proper protective gloves when grasping the bit or accessory.** Accessories may be hot after prolonged use.
  - t. **Check to see that keys and adjusting wrenches are removed from the drill before switching the tool "ON".** Keys or wrenches can fly away at high velocity striking you or a bystander.
  - u. **Do not run the tool while carrying it at your side.** A spinning drill bit could become entangled with clothing and injury may result.
  - v. **If devices are provided for the connection of dust collection and extraction systems, empty the dust container before beginning work, frequently during work, after completion of work, and before storing the tool.** Be extremely careful of dust disposal, materials in fine particles form may be explosive.
  - w. **Do not throw dust on an open fire.** Combustion from mixture of varnishes, lacquers, polyurethane, oil or water with dust particles can occur if there is a static discharge, electric spark, or excessive heat.
  - x. **Do not use dust extraction for operations where dust may include burning, smoking or smoldering items like hot ashes or sparks.** Fire inside the vacuum tank or bag may occur. Dust may smolder and set vacuum on fire long after work is completed.
  - y. **Do not use dust extraction with explosive dusts, varnish, polyurethane coatings, cleaners, or oil-based paints.** Electric motors create sparks which may ignite the dust or fumes.
  - z. **Do not use dust extraction when working on metal.** Swarf from drilling metal may be hot and may spark which may melt plastic adaptors, vacuum hoses and may cause a fire inside the vacuum tank or bag.

## Hammer Safety Warnings

- aa. **Do not drill into metal with the dust extraction system mounted.** Hot metal chips can self-ignite or ignite parts of the dust extraction system.
- ab. **Do not drill into wood with dust extraction system mounted.** Wood chips are typically too large and will clog the dust channel.
- ac. **Your tool is equipped with a dust canister, empty it frequently, after completion of drilling and before storing the tool.** Be extremely careful of dust disposal, materials in fine particle form may be explosive.
- ad. **Note: Do not use the dust extraction system when chiselling, screwdriving or cutting threads.**

## 2. Safety instructions when using long drill bits with rotary hammers

- a. **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- b. **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.
- c. **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- d. **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.

## Additional Safety Warnings

GFCI and personal protection devices like electrician's rubber gloves and footwear will further enhance your personal safety.

**Do not use AC only rated tools with a DC power supply.** While the tool may appear to work, the electrical components of the AC rated tool are likely to fail and create a hazard to the operator.

**Keep handles dry, clean and free from oil and grease.** Slippery hands cannot safely control the power tool.

**Develop a periodic maintenance schedule for your tool. When cleaning a tool be careful not to disassemble any portion of the tool since internal wires may be misplaced or pinched or safety guard return springs may be improperly mounted.** Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

**Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

**⚠ WARNING** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## FCC Caution

The manufacturer is not responsible for radio interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE!** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-

aged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

“Exposure to Radio Frequency (RF) Signals: The wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitted levels of RF energy for the general population.

These guidelines are based on the safety standards previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and

- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Intended use

The power tool is intended for driving and loosening screws and for drilling in wood, metal and plastic.

The power tool can be used with an angle screw drill chuck adapter (GFA 18-WM), an off-set angle adapter (GFA 18-E), and a metal drill chuck adapter (GFA 18-M).

With the Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 inserted, power tool data and settings can be transferred between the power tool and a mobile device by means of Bluetooth® wireless technology.



## Specifications

Model Number	GSR18V-800FC
Voltage rating	18 V
No load speed 1	0-630 rpm
No load speed 2	0-2,100 rpm
Permitted battery temperature during charging	+32...+113°F (0...+45°C)
Permitted ambient temperature during operation and storage	-4...+122°F (-20...+50°C)
Maximum Capacities	
Bit holder	1/4" (6.35mm) Hex-shank with power groove
Drill chuck	Ø 1/2" (13mm)
Drilling mild metal	1/2" (13mm)
Drilling wood	2-5/8" (68 mm)
Max. drilling dia. in concrete	Ø 3/8" (10mm)
Data Transmission (GCY42 installed)	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1 (Low Energy) <sup>A</sup>
Signal interval, approx.	8 s
Signal range	maximum 98ft <sup>B</sup>

Optimized for CORE18V with Max performance from ≥ 8Ah

A The mobile terminal devices must be compatible with Bluetooth® Low Energy devices (version 4.1) and support the Generic Access Profile (GAP).

B The signal range may vary greatly depending on external conditions. The Bluetooth® range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).





### Battery Packs / Chargers:

Please refer to the battery/charger list, included with your tool.

**NOTE:** For tool specifications refer to the nameplate on your tool.





## Symbols

**Important:** Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Designation/Explanation
V	Volts (voltage)
A	Amperes (current)
Hz	Hertz (frequency, cycles per second)
W	Watt (power)
kg	Kilograms (weight)
min	Minutes (time)
s	Seconds (time)
∅	Diameter (size of drill bits, grinding wheels, etc.)
$n_0$	No load speed (rotational speed, at no load)
n	Rated speed (Maximum attainable speed)
.../min	Revolutions or reciprocation per minute (revolutions, strokes, surface speed, orbits etc. per minute)
0	Off position (zero speed, zero torque...)
1, 2, 3, ... I, II, III,	Selector settings (speed, torque or position settings. Higher number means greater speed)
0 	Infinitely variable selector with off (speed is increasing from 0 setting)
	Arrow (action in the direction of arrow)
~	Type or a characteristic of current
≡	Type or a characteristic of current
⌚	Type or a characteristic of current
	Designates Double Insulated Construction tools
	Grounding terminal

## Symbols


**Important:** Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

Symbol	Designation/Explanation
	Alerts user to read manual.
	Alerts user to wear eye protection.
	Alerts user to wear respiratory protection.
	Alerts user to wear hearing protection.
	Alerts user to wear eye, respiratory, and hearing protection.
	This symbol designates that this tool is listed by Underwriters Laboratories, to United States and Canadian Standards.
	This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association.
	This symbol designates that this tool is listed by the Canadian Standards Association, to United States and Canadian Standards.
	This symbol designates that this tool is listed by the Intertek Testing Services, to United States and Canadian Standards.
	Designates Li-ion battery recycling program.

## Getting to Know Your Product


### Cordless Drill/Driver/Rotary Hammer GSR18V-800FC

Fig. 1



## Getting to Know Your Product

- 1 Hex Drive
- 2 Locking Sleeve
- 3 Adjustable Clutch
- 4 Gear Shifter/Speed Range Selector
- 5 Bluetooth® Low Energy Module Cover GCY 42
- 6 Bit Holder
- 7 Belt Clip
- 8 Battery Pack\*
- 9 Battery Pack Release Button\*
- 10 User Interface
  - a Status Indicator for Power Tool
  - b LED for KickBack Control
  - c Button for KickBack Control
  - d Worklight (LED)
  - e Button for “Precision Clutch”
  - f LED for “Precision Clutch”
- 11 Forward/Reversing Lever and Trigger Lock
- 12 On/off Switch
- 13 Handle (insulated gripping surface)



- 14 Metal Drill Chuck Adapter GFA 18-M
  - 15 Offset adapter GFA 18-E
  - 16 Drill chuck right angle adapter GFA 18-WM
  - 17 Locking Ring
  - 18 GFA18-H SDS Hammer Adapter (sold separately)
  - 19 Auxiliary Handle
  - 20 Depth Stop Locking Tab
- \* sold separately

## Assembly

**⚠ WARNING** Disconnect battery pack from tool before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

### Inserting and Removing Battery Pack

**⚠ WARNING** Use only Bosch or AMP-Share batteries recommended in the battery/charger list, included with your tool. Use of any other types of batteries may result in personal injury or property damage.

**⚠ WARNING** Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch ON invites accidents.

(Fig. 1, 3, 4)

To insert the battery pack:

1. Set Forward/Reversing Lever and Trigger Lock **11** to the locked position (Fig. 1).
2. Slide charged Battery Pack **8** into the housing until the battery pack locks into position (Fig. 3).

Your tool is equipped with a secondary locking latch to prevent the battery pack from completely falling out of the handle, should it become loose due to vibration.




To remove the battery pack:

1. Press the Battery Pack Release Button **9** and slide the Battery Pack **8** from the housing (Fig. 4).
2. Press the Battery Pack Release Button **9** again and slide the Battery Pack **8** completely out of tool housing (Fig. 4).

### Mounting and Removing Adapters

(Fig. 5, 6)

1. Make sure that there are no screwdriver or drill bits in the main Hex Drive **1** (Fig. 5). To remove a bit, push Locking Sleeve **2** back and pull the bit out.
2. Insert the hex shaft of an adapter into the Hex Drive **1** and push the adapter, turning it clockwise and counterclockwise, until there is no gap between the clutch ring and the locking ring on the adapter, and the adapter snaps in place.



## Assembly

- Lock the adapter in place by turning the Locking Ring **17** in the direction shown, towards the lock symbol, until it clicks (Fig. 5).

To remove any adapter:

- Turn the Locking Ring **17** in the direction shown (towards the unlock symbol) until it clicks (Fig. 6).
- Pull the adapter away from the tool.

### Rotating Right Angle and Offset Adapters

(Fig. 1, 7)

The Right Angle Adapter **16** and Offset Adapter **15** (Fig. 1) can be rotated to any position around the axis of the tool in 9° increments (Fig. 7).

Make sure the adapter is locked on the tool.

- Pull the adapter away from the Locking Ring **17** approximately 3/16" (5mm).
- Rotate the adapter to a desired position.
- Release the pull and let the adapter return to the locked position.

Fig. 6





Fig. 7



## Assembly

### Inserting and Removing Bits (Main Hex Drive)


**⚠ WARNING** Ensure bit is locked in chuck by pulling on bit after insertion. Loss of control from loose bit may cause personal injury or property damage.

(Fig. 8)

Any 1/4" hex bit can be inserted directly into the main Hex Drive **1** without using any of the adapters (Fig. 8).

To insert bit, push Locking Sleeve **2** back and insert bit.

To remove a bit, push Locking Sleeve **2** back and remove bit.



### Inserting and Removing Bits (Offset Adapter)


**⚠ WARNING** Ensure bit is locked in chuck by pulling on bit after insertion. Loss of control from loose bit may cause personal injury or property damage.

(Fig. 9)

Offset Adapter **15** has a Hex Drive **1** that accepts any 1/4" hex bit (Fig. 9).

To insert bit: push Locking Sleeve **2** back and insert bit.


To remove a bit: push Locking Sleeve **2** back and remove bit.




### Inserting and Removing Bits (Metal Drill Chuck Adapter)

**⚠ WARNING** Do not power on drill while grasping chuck to loosen or tighten bit. Contact with spinning chuck can cause personal injury.

(Fig. 1, 10)

1. Move the Forward/Reversing Lever and Trigger Lock **11** (Fig. 1) to the center "OFF" position.
2. Rotate the Adjustable Clutch **3** to the drill bit symbol .
3. Rotate the chuck sleeve counter-clockwise viewing from chuck end **1**, and open chuck to approximate drill bit diameter.






## Assembly

4. Insert a clean bit up to the drill bit flutes for small bits, or as far as it will go for large bits.
5. Close chuck by rotating the chuck sleeve clockwise **2** and securely tighten by hand (Fig. 10).

### Inserting and Removing SDS Bits (GFA18-H Hammer Adapter – Sold separately)

**⚠ WARNING** Accessories may be hot after use. Avoid contact with skin and use proper protective gloves or cloth to remove.

(Fig. 11, 12)

Rotate the Adjustable Clutch **3** to the drill bit symbol .

- 1** Insert the SDS bit into the round opening in the hammer adapter.
- 2** While pushing, rotate the bit slightly in both directions to align the guides of the shank with the locking feature of the adapter (Fig. 11).
- 3** Push the bit all the way and try to pull it back slightly to make sure that it is locked in the adapter.

To remove a bit, push the outer housing of the adapter towards the tool, and pull the bit out (Fig. 12).

### Changing the Position of the Auxiliary Handle (GFA18-H Hammer Adapter – Sold separately)

(Fig. 13)

Auxiliary Handle **19** must be adjusted to achieve safe work posture and minimize fatigue.

- 1** Turn the gripping portion of the handle in the counterclockwise direction until the handle is free to rotate around the hammer adapter, but it is still attached to it.
- 2** Rotate the handle to the desired position.
- 3** Secure the handle to the adapter by turning the gripping zone in the clockwise direction to tighten it.

Fig. 11




Fig. 12





Fig. 13



Check to verify that the clamping band of the auxiliary handle is positioned in the groove on the housing of the hammer adapter.


## Assembly

### Adjusting the Drilling Depth (GFA18-H Hammer Adapter – Sold separately)

(Fig. 14)

The desired drilling depth **X** can be specified with the depth stop.

- 1 Insert the SDS drilling bit into the Hammer Adapter, see “Inserting and Removing SDS Bits” on page See “Inserting and Removing SDS Bits (GFA18-H Hammer Adapter – Sold separately)” on page 17.
- 2 Press the Depth Stop Locking Tab **20**, located on the outside of the depth stop holder, to allow movement of the of the depth stop in the holder.
- 3 While pressing the locking tab, move the depth holder until the tip of the depth stop is placed behind the tip of the bit, and the distance between the two tips is equal to the desired drilling depth “**X**” as shown in Fig. 14.



### Belt Clip


**⚠ WARNING** When the tool is attached to the belt, position yourself to avoid entanglement with surrounding objects. Unexpected entanglement could cause the tool to fall resulting in injury to the operator or bystanders.

(Fig. 1)

The Belt Clip **7** will allow you to conveniently attach your tool to your belt (Fig. 1). This feature will allow you to have both hands free when climbing a ladder or moving to another work area.

The belt clip can be attached to either side of the tool by securing it with a mounting screw. Always make sure you securely tighten the mounting screw before use.

To use clip, turn tool upside down and attach to your belt.



### 4X Bit Tip Holder

**⚠ WARNING** Store only bit tips in the on-tool bit holder. Longer bits could interfere with proper tool operation and result in user injury.

(Fig. 15)

The four piece Bit Tip Holder **6** can be used for convenient on tool storage of your most commonly used bits.

When mounting bit holder accessory, mount on the side of the drill opposite the belt clip.

Always make sure you securely tighten the mounting screw before use.

## Assembly

### GCY42 Connectivity module installation (sold separately)

(Fig. 16)

**⚠ WARNING** To reduce the risk of injury read the operating instructions included with Bosch GCY42 connectivity module. Operating instructions for GCY42 connectivity module include important information not covered in this manual.

**⚠ WARNING** Only use Button/coin cell 3V lithium CR2032 battery. Do not use any other button/coin cells or other forms of electrical power supply.

**⚠ WARNING** Ensure that battery replacement is carried out properly. There is a risk of explosion.

**⚠ WARNING** **Chemical Burn Hazard.** Keep batteries away from children. This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**⚠ WARNING** Always completely secure the connectivity module compartment. If the connectivity module compartment does not close securely, stop using the product, remove the battery, and keep it away from children.

**⚠ WARNING** When discarding batteries, insulate the '+' and '-' terminals with insulating tape. When disposed of improperly, lithium batteries may short, causing them to become hot, burst or ignite.

**⚠ WARNING** Never dispose of the batteries in a fire or expose to high heat. The batteries may explode.

If GCY42 connectivity module is not purchased with the tool, or if the replacement of the module or the battery becomes necessary, please follow this procedure:




Fig. 16

- Using a flat screwdriver or a coin, remove the cover **5** from the side of the handle, by turning it 1/4 turn counter-clockwise.
  - If the tool is already equipped with the connectivity module, remove the battery **a**, but do not remove the connectivity module **b**.
  - If the connectivity module is installed for the first time, remove the plastic placeholder **c** from the connectivity module compartment, and place the connectivity module **b** in the compartment observing correct orientation.
- Note:** Store the placeholder **c** in a safe place. Reinsert the placeholder again if the communications module is removed.
- Next place new battery **a** on the top of the connectivity module with the “+” polarity facing up.
  - Place the cover **5** over the battery and turn it ¼-turn clockwise to lock using a flat screwdriver or a coin.

## Operating Instructions

### Variable Speed Controlled Trigger Switch

(Fig. 1)

Your tool is equipped with a Variable Speed Trigger Switch **12**. The tool can be turned “ON” or “OFF” by squeezing or releasing the trigger. The speed can be adjusted from the minimum to maximum nameplate RPM by the pressure you apply to the trigger. Apply more pressure to increase the speed and release pressure to decrease speed.

### Forward/Reversing Lever & Trigger Lock

(Fig. 17)

**⚠ WARNING** After tool use, lock trigger in “OFF” position to help prevent accidental starts and accidental discharge.

**⚠ CAUTION** Do not change direction of rotation until the tool comes to a complete stop. Shifting during rotation of the chuck can cause damage to the tool.


Your tool is equipped with a Forward/Reversing Lever and Trigger Lock **11** located above the trigger. This lever was designed for changing direction of rotation of the bit, and for locking the trigger in an “OFF” position.

**For forward rotation**, (with chuck pointed away from you) move the lever to the far left.

**For reverse rotation**, move the lever to the far right.

**To activate trigger lock**, move lever to the center off position.

Fig. 17



## Operating Instructions

### Gear Shifting

(Fig. 18)

Your tool is equipped with two separate gear ranges, low gear 1 and high gear 2. Low gear provides high-torque and slower drilling speeds for heavy duty work or for driving screws. High gear provides faster speeds for drilling lighter work. To change speeds slide switch 4, to the high 2 or low position 1.

**ATTENTION:** If your tool appears to be running, but the chuck will not turn, check to make sure the gear shifter is pushed fully into desired setting.

### Adjustable Clutch

(Fig. 19)

Your tool features 25 clutch settings. Output torque will increase as the Adjustable Clutch 3 is rotated from 1 to 25. The tool will stop rotating as soon as the set torque is reached during operation.

### Brake

When the trigger switch is released it activates the brake to stop the chuck quickly. This is especially useful in the repetitive driving and removal of screws.

### Temperature Overload Protection

Avoid using battery operated tools continuously, for long periods of time, while subjecting the tool to overload conditions, such as drilling with large diameter accessories into hard materials. Using battery powered tools at extreme loads, may cause the battery to exceed its allowable operating temperature range. When the battery exceeds normal operating temperature caused by overload, the speed of the tool may be reduced and the tool may appear to lose power. To regain the tool's full performance, the battery must be allowed to cool, until the operating temperature returns to normal.

Fig. 18




Fig. 19



# Operating Instructions

## User Interface

(Fig. 20)

### STATUS INDICATOR LED

The LED bar at the top of the user interface illuminates in various colors to help the user identify the status of the tool.

- When the Status Indicator LED **10a** is green the tool and battery pack are operating normally and temperatures are ok.
- If the indicator changes to yellow it means that the tool or battery temperatures have risen to a critical level. It is best to back off the load and give the tool a chance to cool down.
- If the indicator turns red the tool will shut off to protect itself and/or the battery pack from an overheating situation.
- The Status Indicator LED **10a** will also blink blue when the Precision Clutch Override **10e** or KickBack Control **10c** buttons are held for 7 seconds. This will reset the tool settings to factory default.

### KICKBACK CONTROL (RAPID SHUT-OFF)




To ensure better control of the tool during operation, this tool is designed to shut-off while in use if a sudden or unexpected bind up situation occurs. Bind up occurs when the bit gets jammed during operation, which forces the bit to stop spinning abruptly. If this occurs, the tool will shut down and the KickBack Control will be indicated by flashing LED lights on the tool.

KickBack Control can be turned off by the user. Button **10c** on the User Interface **10** will toggle the feature on and off. Status is indicated with “On” and “Off” LEDs **10b** on the User Interface **10**. If the power tool is not used for longer than 5 minutes, or if the battery is removed, KickBack Control automatically turns back on.

Please note that the indicator light may not be visible from all directions or in bright sunlight.

When the switch trigger is pressed, operator is notified about the KickBack Control status via HMI light.



### PRECISION CLUTCH OVERRIDE

This tool features an adjustable clutch with output torque increasing as the clutch ring is rotated through the settings from 1 to 20. By default, at a given torque setting, the tool senses when the clutch begins to slip, and automatically shuts off the motor thereby reducing wear and tear on the clutch as well as the resulting noise. This is called Precision Clutch.

This automatic shut-off can be overridden by pressing the “P-Clutch” button **10e** on the foot of the tool so that the “off” indicator **10f** lights up. In this mode, the motor will continue to run whenever the trigger is pressed regardless of any clutch slippage.

### BUILT IN LED WORK LIGHT

Your tool is also equipped with an LED light **10d** that turns on automatically when the switch is activated, for better visibility when drilling/ driving. The light turns off automatically a short time after the trigger is released. You can adjust this time frame using Bosch Tool Box app. See “Connectivity” section.

## Dust Extraction

### HDC200 SDS-Max Hammer Dust Collection Attachment (Sold Separately)

**WARNING** To reduce the risk of injury user must read instruction manual for the use of the tool with this attachment.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS


Use with VAC090A or VAC140A with airflow 150 CFM (turbine) 176 CFM (vacuum) and a filter efficiency of min. 99.9% in combination with dust shroud HDC200 (GDE68).

Drilling Capacity	
Optimized	1/4" – 1-3/8"
Maximum	2-5/8" *
* brush ring must be removed for diameters larger than 1-3/8"	

### HDC200 Operating Instructions (for use with GFA18-H SDS Hammer Adapter)

**WARNING** Disconnect the plug from the power source before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Fig. 21



The HDC200 Bosch dust extraction attachment is designed to be used in drilling applications in concrete and masonry type materials. Not for use on wood or metal materials.

The HDC200 is optimized for use with drill bit diameters from 1/4" to 1-3/8". The maximum bit diameter is 2-5/8" (brush ring must be removed for diameters larger than 1-3/8").

Insert the dust extractor hose from the dust extractor into the dust port of the dust extraction unit (Fig. 22).

The Bosch dust extractor hose comes with a sleeve nozzle attached to a snap-in connector. The sleeve nozzle provides the quickest and easiest connection of the nozzle to the attachment. The snap-in connector provides a more secured connection. To use the snap-

Fig. 22





Fig. 23



## Dust Extraction

in connector, remove the rubber nozzle from the dust extractor hose. Press the snap-in connector into the dust port until you hear the click.

Dust port adaptors are also available to connect the Bosch dust extraction attachment to any common size dust extractor hose. See [Boschtools.com](http://Boschtools.com) for details.

Turn the dust extractor on and place the attachment on the wall (or the floor), over the desired drilling location so that the center of the hole lines up with the center of the open-

ing of the brush ring. **Note:** the suction from the dust extractor will hold the attachment in place on the work surface. Place the drill bit through the opening in the brush ring in the desired drilling location and drill the desired hole (Fig. 23). Follow all tool safety and operating instructions.

**Note:** for best results, continue running the tool even when removing the bit from the hole. The combination of the vacuum with the spinning motion of the bit helps remove a majority of the dust from the hole.

## Connectivity

**WARNING** To reduce the risk of injury read the operating instructions included with Bosch GCY42 connectivity module. Operating instructions for GCY42 connectivity module include important information not covered in this manual.

### Bluetooth®

**WARNING** Do not use the power tool with Bluetooth® in the vicinity of gas stations, chemical plants, areas where there is danger of explosion and areas subject to blasting. Do not use the power tool with Bluetooth® in airplanes. Do not use the power tool with Bluetooth® in the vicinity of medical devices. Avoid operation in the direct vicinity of the human body over longer periods of time. When using the power tool with Bluetooth®, interference with other devices and systems, airplanes and medical devices (e.g., cardiac pacemakers, hearing aids) may occur.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Tool Corporation is under license.

**WARNING** Follow all instructions and warnings provided by your Bluetooth® device manufacturer. Failure to follow recommended procedures could result in personal injury or property damage.

**WARNING** Exercise extreme caution when using Bluetooth® devices to control or change power tool functions. Operation of the device may be in a different area than the paired power tool.

Paired devices may have functionality which allows timed event programming, including automatically powering on (e.g. flood light). Depending upon the power tool, these unattended operations or function changes without direct line of sight to the paired tool could result in personal injury or property damage.

**CAUTION** Always check tool settings before use. Settings may be different than when the tool was last used. The connectivity module enables transfer of data and settings based on Bluetooth® wireless technology. With module installed, select tool settings may be changed remotely by a paired Bluetooth® device and user installed app.

**CAUTION** The connectivity module GCY42 is equipped with a radio interface. Local operating restrictions, e.g. in military sites or hospitals, are to be observed. Transmitters have demonstrated an ability to unintentionally interfere with other devices.

### Think Safety

SAFETY IS A COMBINATION OF OPERATOR COMMON SENSE AND ALERTNESS AT ALL TIMES WHEN THE TOOL IS BEING USED.



## Connectivity


### Using 'Bosch Toolbox' App

Install 'Bosch Toolbox' app on your mobile device or make sure you are running the latest version of the app.

Launch 'Bosch ToolBox' app on your mobile device and click on "My Tools" icon/tile. Follow the app directions to pair the tool with the mobile device.

After pairing your tool with a mobile device you can adjust certain functions or check the status of the power tool using Bosch Toolbox app.

- A. Help button** – tapping this button will bring up help screen.
- B. Tool photo** – tapping on the photo will let you customize the photograph of the tool.
- C. Power tool battery charge status** – the number of green 'batteries' indicates the estimated charge level for the battery pack.
- D. Power tool nickname** – tapping on the 'pencil' icon will let you customize the tool nickname. You can also do it when changing the tool photo.
- E. Connection status bar** – Here you can see the connection (signal) strength indicated by vertical bars. You can use toggle switch to disconnect the tool from you mobile device.
- F. Work Light** – you can set the brightness and number of seconds that the LED worklight stays on after the trigger switch of the tool is released.
- G. User Interface** – you can set the brightness and number of seconds that the user interface stays on after the trigger switch of the tool is released.
- H. Factory Reset toggle switch** – you can reset tool settings back to factory default settings.
- I. Tool alerts** – tapping the 'alerts triangle' will display any alerts received from the tool.
- J. Info button** – displays tool information and specifications.



## Operating Tips

**⚠ WARNING** Before using an accessory, be certain that its maximum safe operating speed is not exceeded by the nameplate speed of the tool. Using an accessory beyond its rated speed can cause personal or property damage.

### Driving Nuts and Bolts

Variable speed control must be used with caution for driving nuts and bolts with socket set attachments. The technique is to start slowly, increasing speed as the nut or bolt runs down, then slowing the drill to a stop. If this procedure is not followed, the tool will have a tendency to torque or twist in your hands when the nut or bolt seats.

### Drilling

You will extend the life of your bits and do neater work if you always put the bit in contact with the work before pulling the trigger. During the operation, hold the tool firmly and exert light, steady pressure. Too much pressure at low speed will stall the tool. Too little pressure will keep the bit from cutting and cause excess friction by sliding over the surface. This can be damaging to both tool and bit.

### Drilling with Variable Speed

The variable speed trigger allows you to slowly increase RPM. By using a slow starting speed, you are able to keep the bit from “wandering”. You can increase the speed as the bit “bites” into the work by squeezing the trigger.

### Driving with variable speed


Variable speed drills will double as a power screwdriver by using a screwdriver bit. Prior to driving screws, pilot and clearance holes should be drilled. Place the threaded end of the screw in the pilot or clearance hole and start driving the screw slowly, increasing the speed as the screw runs down. Set the screw snugly by slowing to a stop.

### Fastening with Screws

(Fig. 24)

The procedure shown in Fig. 24 will enable you to fasten materials together using your

Fig. 24



drill without stripping, splitting or separating the material.

First, clamp the pieces together and drill the hole  $\frac{2}{3}$  the diameter of the screw. If the material is soft, drill only  $\frac{2}{3}$  the proper length. If it is hard, drill the entire length.

Second, unclamp the pieces and drill the hole in the top piece of wood again to the same diameter as the shank of the screw.

Third, if flat head screw is used, countersink the hole to make the screw flush with the surface. Realign the holes on the two pieces and apply even pressure when driving the screw. The screw shank clearance hole in the first piece allows the screw head to pull the pieces tightly together.

The adjustable screw drill accessory will do all of these operations quickly and easily. Screw drills are available for screw sizes No. 6, 8, 10 and 12.

### Drill Bits

Always inspect drill bits for excessive wear. Use only bits that are sharp and in good condition.

**TWIST BITS:** Available with straight and reduced shanks for wood and light duty metal drilling. High speed bits cut faster and last longer on hard materials.

## Operating Tips

**CARBIDE TIPPED BITS:** Used for drilling stone, concrete, plaster, cement and other unusually hard nonmetals. Use continuous heavy feed pressure when employing carbide tip bits.

### Drilling Wood

Be certain workpiece is clamped or anchored firmly. Always apply pressure in a straight line with the drill bit. Maintain enough pressure to keep the drill “biting”.

When drilling holes in wood, twist bits can be used. Twist bits may overheat unless pulled out frequently to clear chips from flutes.

Use a “back-up” block of wood for work that is likely to splinter, such as thin materials.

You will drill a cleaner hole if you ease up on the pressure just before the bit breaks through the wood. Then complete the hole from the back side.

### Drilling Metal

There are two rules for drilling hard materials. First, the harder the material, the greater the pressure you need to apply to the tool. Second, the harder the material, the slower the speed. Here are a couple of tips for drilling in metal. Lubricate the tip of the bit occasionally with cutting oil except when drilling soft metals such as aluminum, copper or cast iron. If the hole to be drilled is fairly large, drill a smaller hole first, then enlarge to the required size, it’s often faster in the long run. Maintain enough pressure to assure that the bit does not just spin in the hole. This will dull the bit and greatly shorten its life.

### Drilling Masonry

Soft materials such as brick are relatively easy to drill. Concrete however, will require much more pressure to keep the bit from spinning. Be sure to use carbide tip bits for all masonry work.

Best performance drilling in masonry is achieved when in drill and hammer mode (GSB18V-800C model only).

### Sanding and Polishing

Fine sanding and polishing require “touch”. Select the most efficient speed.


When using polishing bonnets, always be sure the excess string that secures the bonnet is tucked well within the bonnet during operation.

### Wire Brushes

Work with brushes requires high speeds.

### Brushing Pressure

1. Let the tips of a wire brush do the work. Operate the brush with the lightest pressure so only the tips of the wire come in contact with the work.
2. If heavier pressures are used, the wires will be overstressed, resulting in a wiping action; and if this is continued, the life of the brush will be shortened due to wire fatigue.
3. Apply the brush to the work in such a way that as much of the brush face as possible is in full contact with the work. Applying the side or edge of the brush to the work will result in wire breakage and shortened brush life.



## Maintenance

**⚠ WARNING** To avoid accidents, always disconnect the battery pack from tool before servicing or cleaning.

### Service

**⚠ WARNING** NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. Preventive maintenance performed by unauthorized personnel may result in misplacing of internal wires and components which could cause serious hazard. We recommend that all tool service be performed by a Bosch Factory Service Center or Authorized Bosch Service Station.

### Batteries

Be alert for battery packs that are nearing their end of life. If you notice decreased tool performance or significantly shorter running time between charges then it is time to replace the battery pack. Failure to do so can cause the tool to operate improperly or damage the charger.

### Tool Lubrication

Your Bosch tool has been properly lubricated and is ready for use.

### Motors

The motor in your tool has been engineered for many hours of dependable service. To maintain peak efficiency of the motor, we recommend it be examined every six months. Only a genuine Bosch replacement motor specially designed for your tool should be used.

### Cleaning

**⚠ CAUTION** Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts. Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through opening.

### Accessory Storage & Maintenance

Store accessories in a dry and temperate environment to avoid corrosion and/or deterioration.

## Accessories

**⚠ WARNING** Do not use attachments / accessories other than those specified by Bosch. Use of attachments/accessories not specified for use with the tool described in this manual may result in damage to the tool, property damage, and or personal injury.

#### Accessories / Attachments (sold separately)

- GFA18-H SDS Hammer Adapter
- HDC200 Dust Collection Attachment
- GCY42 Connectivity Module



## Symboles relatifs à la sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque terme signalant un danger. Veuillez lire le mode d'emploi et lire la signification de ces symboles.

	C'est le symbole d'alerte relatif à la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de l'existence possible d'un danger de lésion corporelle. Obéissez à tous les messages relatifs à la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou même de mort.
	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort d'une personne ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort d'une personne ou une blessure grave.
	MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer une blessure légère ou modérée.

## Avertissements généraux concernant la sécurité des outils lectroportatifs

**Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique.** Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Dans les avertissements, le terme « outil électroportatif » se rapporte à votre outil branché sur le secteur (avec fil) ou à votre outil alimenté par piles (sans fil).

### 1. Sécurité du lieu de travail

- Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé.** Les risques d'accident sont plus élevés quand on travaille dans un endroit encombré ou sombre.
- N'utilisez pas d'outils électroportatifs dans des atmosphères explosives, comme par exemple en présence de gaz, de poussières ou de liquides inflammables.** Les outils électroportatifs produisent des étincelles qui risquent d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Éloignez les enfants et les visiteurs quand vous vous servez d'un outil électroportatif.** Vous risquez une perte de contrôle si on vous distrait.

### 2. Sécurité électrique

- Les fiches des outils électroportatifs doivent correspondre à la prise.** Il ne faut absolument jamais modifier la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur de prise avec des outils électroportatifs munis d'une fiche de terre. Le risque de choc électrique est moindre si on utilise une fiche non modifiée sur une prise qui lui correspond.
- Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre tels que tuyaux, radiateurs, gazinières ou réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique augmente si votre corps est relié à la terre.

- N'exposez pas les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité.** Si de l'eau pénètre dans un outil électroportatif, le risque de choc électrique augmente.
- Ne maltraitez pas le cordon.** Ne vous en servez jamais pour transporter l'outil électroportatif, pour le tirer ou pour le débrancher. Éloignez le cordon de la chaleur, des huiles, des arêtes coupantes ou des pièces mobiles. Les cordons abîmés ou emmêlés augmentent les risques de choc électrique.
- Si vous utilisez un outil électroportatif à l'extérieur, employez une rallonge conçue pour l'extérieur.** Ces rallonges sont faites pour l'extérieur et réduisent le risque de choc électrique.
- S'il est absolument nécessaire d'utiliser l'outil électroportatif dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI).** L'utilisation d'un disjoncteur GFCI réduit les risques de choc électrique.

### 3. Sécurité personnelle

- Restez concentré, faites attention à ce que vous faites, et servez-vous de votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électroportatif.** N'employez pas d'outils électroportatifs quand vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Quand on utilise des outils électroportatifs, il suffit d'un moment d'inattention pour causer des blessures corpo-



## Avertissements généraux concernant la sécurité des outils lectroportatifs

- b. **Utilisez des équipements de sécurité personnelle.** Portez toujours une protection oculaire. Le port d'équipements de sécurité tels que des masques anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de chantier et des protecteurs d'oreilles dans des conditions appropriées réduira le risque de blessure corporelle.
- c. **Évitez les démarrages intempestifs.** Assurez-vous que l'interrupteur est dans la position arrêt (Off) avant de brancher l'outil dans une prise de courant et/ou un bloc-piles, de le ramasser ou de le transporter. Le transport d'un outil électroportatif avec le doigt sur la gâchette ou le branchement de cet outil quand l'interrupteur est en position de marche (ON) est une invite aux accidents.
- d. **Enlevez toutes les clés de réglage avant de mettre l'outil électroportatif en marche.** Si on laisse une clé sur une pièce tournante de l'outil électroportatif, il y a risque de blessure corporelle.
- e. **Ne vous penchez pas.** Conservez toujours une bonne assise et un bon équilibre. Ceci vous permettra de mieux maîtriser l'outil électroportatif dans des situations inattendues.
- f. **Habillez-vous de manière appropriée.** Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Attachez les cheveux longs. N'approchez pas les cheveux, les vêtements ou les gants des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent d'être happés par les pièces en mouvement.
- g. **Si l'outil est muni de dispositifs permettant le raccordement d'un système d'aspiration et de collecte des poussières, assurez-vous que ces dispositifs sont raccordés et utilisés correctement.** L'utilisation d'un dépoussiéreur peut réduire les dangers associés à l'accumulation de poussière.
- h. **Ne laissez pas la familiarité résultant de l'utilisation fréquente des outils vous inciter à devenir complaisant(e) et à ignorer les principes de sécurité des outils.** Une action négligente pourrait causer des blessures graves en une fraction de seconde.
- c. **Débranchez la fiche de la prise secteur et/ou retirez le bloc-piles de l'outil électrique (s'il est amovible) avant d'y apporter de quelconques modifications, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventive réduisent le risque de démarrage intempestif de l'outil électroportatif.
- d. **Rangez les outils électroportatifs dont vous ne vous servez pas hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électroportatif ou qui ignorent ces consignes de s'en servir.** Les outils électroportatifs sont dangereux dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- e. **Entretenez de façon appropriée les outils électriques et les accessoires.** Assurez-vous que les pièces en mouvement sont bien alignées et qu'elles ne se coincent pas, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou qu'il n'existe aucune situation pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil est abîmé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électroportatifs mal entretenus.
- f. **Maintenez les outils coupants affûtés et propres. Les outils coupants entretenus correctement et dotés de bords tranchants affûtés sont moins susceptibles de coincer et sont plus faciles à maîtriser.**
- g. **Utilisez l'outil électroportatif, les accessoires et les embouts d'outil, etc.** conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à réaliser. L'emploi d'outils électroportatifs pour des tâches différentes de celles pour lesquelles ils ont été prévus peut résulter en une situation dangereuse.
- h. **Gardez les poignées et les surfaces de préhension propres, sèches et exemptes de toute trace d'huile ou de graisse.** Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

### 4. Utilisation et entretien des outils électroportatifs

- a. **Ne forcez pas sur l'outil électroportatif.** Utilisez l'outil électroportatif qui convient à la tâche à effectuer. L'outil qui convient à la tâche fait un meilleur travail et est plus sûr à la vitesse pour lequel il a été conçu.
- b. **Ne vous servez pas de l'outil électroportatif si son interrupteur ne parvient pas à le mettre en marche ou à l'arrêter.** Tout outil électroportatif qui ne peut pas être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c. **Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, gardez-le à distances d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou de tout autre objet métallique pouvant faire une connexion entre une borne et une autre.** Court-circuiter les bornes des piles peut causer des



## Avertissements généraux concernant la sécurité des outils lectroportatifs

- d. **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la pile ; dans un tel cas, évitez tout contact avec ce liquide.** Si un contact se produit accidentellement, rincez avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Du liquide éjecté de la pile peut causer des irritations ou des brûlures.
- e. **N'utilisez pas un bloc-piles ou un outil qui est endommagé ou a été modifié.** Des piles endommagées ou modifiées peuvent se comporter de façon imprévisible et causer un incendie ou une explosion, ou entraîner des blessures.
- f. **N'exposez pas un bloc-piles ou un outil à un incendie ou à une température excessive.** L'exposition à un incendie ou à une température supérieure à 265° F (130° C) pourrait causer une explosion.
- g. **Suivez toutes les instructions relatives à la charge et ne chargez pas le bloc-piles ou l'outil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions.** Une charge dans des conditions appropriées ou à des températures en dehors de la plage spécifiée pourrait endommager les piles et augmenter le risque d'incendie.

### 6. Entretien

- a. **Faites réparer votre outil électroportatif par un agent de service qualifié n'utilisant que des pièces de rechange identiques.** Ceci assure que la sécurité de l'outil électroportatif est préservée.
- b. **Ne tentez jamais de réparer des blocs-piles endommagés.** La réparation de blocs-piles ne doit être effectuée que par le fabricant ou un prestataire de services agréé.

## Avertissements de sécurité concernant les tournevis/clés sans fil

### 1. Consignes de sécurité pour toutes les opérations

- a. **Tenez l'outil électrique par ses surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une opération**

**dans le cadre de laquelle l'attache risque d'entrer en contact avec un fil caché ou avec son propre cordon d'alimentation.** L'entrée en contact d'un élément de fixation avec un fil sous tension pourrait rendre conductrices des parties en métal exposées de l'outil électrique et causer un choc électrique à l'opérateur.

## Consignes de sécurité pour perceuses à percussion sans cordon

### 1. Consignes de sécurité pour toutes les opérations

- a. **Portez des protecteurs d'oreilles quand vous utilisez des perceuses à percussion.** L'exposition au bruit peut causer une perte d'acuité auditive.
- b. **Utilisez la ou les poignée(s) auxiliaire(s).** Une perte de contrôle pourrait causer des blessures physiques.
- c. **Tenez l'outil électroportatif par ses surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une opération à l'occasion de laquelle l'accessoire de coupe risque d'entrer en contact avec un fil caché.** Tout contact de l'accessoire de coupe avec un fil sous tension risque de mettre aussi sous tension les parties métalliques exposées de l'outil électroportatif, ce qui pourrait causer un choc électrique pour l'opérateur.
- d. **Utilisez des brides ou d'autres moyens pratiques de brider ou de supporter la pièce sur une plate-forme stable.** Tenir la pièce à la main ou contre le corps est instable et risque de résulter en une perte de contrôle.
- e. **Ne percez, fixez et ne rentrez pas dans des murs existants ou autres endroits aveugles pouvant**

**abriter des fils électriques.** Si cette situation est inévitable, débranchez tous les fusibles ou les disjoncteurs alimentant ce site.

- f. **Portez toujours des lunettes à coques latérales ou des lunettes de protection en utilisant cet outil.** Utilisez un respirateur ou un masque anti-poussières pour les applications produisant de la poussière.
- g. **Utilisez des gants rembourrés épais et limitez le temps d'exposition en prenant des pauses fréquentes.** Les vibrations causées par l'action du marteau-perceuse peuvent être nocives pour vos mains et vos bras.
- h. **Assujettissez l'ouvrage à percer.** Ne le tenez jamais dans votre main ou par-dessus vos jambes. Un support instable peut faire gripper le foret, provoquant ainsi une perte de contrôle et des blessures.
- i. **Débranchez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout assemblage ou réglage, ou de changer des accessoires.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.



## Consignes de sécurité pour perceuses à percussion sans cordon

- j. **Placez-vous de manière à éviter d'être pris entre l'outil ou la poignée latérale et les murs ou les montants.** Si le foret se coince ou grippe dans l'ouvrage, le couple de réaction de l'outil pourrait écraser votre main ou votre pied.
- k. **Si le foret grippe dans l'ouvrage, relâchez la gâchette immédiatement, inversez le sens de rotation et appuyez lentement sur la gâchette pour faire ressortir le foret.** Soyez prêt à un fort couple de réaction. Le corps de la perceuse aura tendance à tordre en sens opposé à mesure que le foret tourne.
- l. **Ne saisissez pas l'outil et ne placez vos mains trop près du foret ou du mandrin en rotation.** Votre main pourrait être lacérée.
- m. **En installant un foret, insérez la tige du foret bien à l'intérieur des mâchoires du mandrin.** Si le foret n'est pas inséré assez profondément, la prise des mâchoires sur le foret est réduite et la perte de contrôle est accrue.
- n. **N'utilisez pas de forets et d'accessoires émoussés ou endommagés.** Les forets émoussés ou endommagés ont tendance à gripper dans l'ouvrage.
- o. **En retirant le foret de l'outil, évitez tout contact avec la peau et utilisez des gants protecteurs appropriés en saisissant le foret ou l'accessoire.** Les accessoires peuvent être chauds après une utilisation prolongée.
- p. **Assurez-vous que les clés de serrage et de réglage sont retirées de la perceuse avant de mettre l'outil en marche.** Les clés de serrage ou de réglage peuvent être projetées à grande vitesse et frapper une personne présente ou vous-même.
- q. **Ne faites pas fonctionner la perceuse en rotation à votre côté.** Un foret en rotation pourrait s'emmêler à vos vêtements, ce qui pourrait causer des blessures.

## 2. Consignes de sécurité en cas d'utilisation de mèches longues

- a. **N'utilisez jamais à une vitesse plus élevée que la vitesse nominale maximum de la mèche de perçage.** À des vitesses plus élevées, il est probable que la mèche se déformera si vous la laissez tourner librement sans qu'elle ne soit en contact avec l'ouvrage, ce qui risque de causer des blessures.
- b. **Commencez à percer à faible vitesse en vous assurant que la pointe de la mèche est en contact avec l'ouvrage.** À des vitesses plus élevées, il est probable que la mèche se déformera si vous la laissez tourner librement sans qu'elle ne soit en contact avec l'ouvrage, ce qui risque de causer des blessures.
- c. **N'exercez de pression que dans l'axe direct de la mèche, et ne faites pas pression excessivement.** Les mèches peuvent se déformer, casser l'équipement ou causer une perte de contrôle pouvant entraîner des blessures.

## Avertissements supplémentaires concernant la sécurité

**L'emploi d'un GFCI et de dispositifs de protection personnelle tels que gants et chaussures d'électricien en caoutchouc améliorent votre sécurité personnelle.**

**N'utilisez pas un outil conçu uniquement pour le C.A. sur une alimentation en C.C.** Même si l'outil semble fonctionner, les composants électriques d'un outil prévu pour le C.A. tomberont probablement en panne et risquent de créer un danger pour l'utilisateur.

**Maintenez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.** On ne peut pas maîtriser un outil électroportatif en toute sécurité quand on a les mains glissantes.

**Créez un agenda d'entretien périodique pour votre outil. Quand vous nettoyez un outil, faites attention de n'en démonter aucune pièce car il est toujours possible de mal remonter ou de pincer les fils internes ou de remonter incorrectement les ressorts de rappel des capots de protection.** Certains agents de nettoyage tels que l'essence, le tétrachlorure de carbone, l'ammoniaque, etc. risquent d'abîmer les plastiques.

**Veillez à ce que l'interrupteur soit dans la position de fermeture avant d'insérer le bloc-piles.** L'insertion d'un bloc-piles dans un outil électroportatif dont l'interrupteur est dans la position de marche est une invite aux accidents.

**AVERTISSEMENT** Les travaux à la machine tel que ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux du bâtiment peuvent créer des poussières contenant des produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problèmes reproductifs. Ces produits chimiques sont, par exemple :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement.



## Avertissements supplémentaires concernant la sécurité

Le niveau de risque dû à cette exposition varie avec la fréquence de ces types de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il faut travailler dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité

approprié tel que certains masques à poussière conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.

## Mise en garde de la FCC

Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio à cause de modifications non autorisées apportées à ce matériel. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur pour utiliser ce matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE !** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant à plusieurs reprises l'équipement en question, l'utilisateur

est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour lui demander conseil.

« Exposition à des signaux de radio fréquence (RF) : Le dispositif sans fil est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser la limite d'émission pour l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) fixée par le Ministère de la Santé (Canada), Code de sécurité 6. Ces limites font partie des directives globales et des niveaux permis établis d'énergie RF pour l'ensemble de la population.

Ces directives sont basées sur les normes de sécurité fixées antérieurement par les organismes internationaux de normalisation. Ces normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de tout le monde, quels que soient l'âge et l'état de santé.

Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être placés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ils ne doivent pas fonctionner conjointement avec eux.

## Industrie Canada

Este dispositivo cumple con el estándar o los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no podrá causar interferencia y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## Utilisation prévue

L'outil électrique est destiné à enfoncer et à desserrer des vis, et à percer le bois, le métal et le plastique. Le GSB est également conçu pour le perçage à percussion dans la brique, la maçonnerie et la pierre.

Avec le module Bluetooth® à faible consommation d'énergie GCY 42 inséré, les données et les paramètres de l'outil électrique peuvent être transférés entre l'outil électrique et un dispositif mobile au moyen de la technologie sans fil Bluetooth®.

## Spécifications

Numéro de modèle	GSR18V-800FC
Tension nominale	18 V
Régime à vide 1	0-600 rpm
Régime à vide 2	0-2,100 rpm
Température admissible des piles pendant la charge	+32...+113°F (0...+45C)
Température ambiante admissible pendant le fonctionnement et le stockage	-4...+122°F (-20...+50C)
Capacités maximales	
Porte-meche	Tige hexagonale de 1/4" (6,35 mm) avec rainure
Dimension de mandrin	Ø 1/2" (13mm)
Perçage de métal doux	1/2" (13mm)
Perçage de bois	2-5/8" (68mm)
Max. diamètre de perçage dans le béton	Ø 3/8" (10mm)
Transmission des données (GCY42 installé)	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1 (faible consommation d'énergie) <sup>A</sup>
Intervalle entre signaux, approx.	8 s
Plage des signaux	maximum 98ft <sup>B</sup>

Optimisé pour CORE18V avec performance Max. à partir de > 8 Ah

- A Les terminaux mobiles doivent être compatibles avec les dispositifs Bluetooth® à faible consommation d'énergie (version 4.1) et prendre en charge le Generic Access Profile (GAP).
- B La plage des signaux peut varier considérablement en fonction des conditions extérieures. La plage Bluetooth® peut être substantiellement plus faible à l'intérieur de salles closes et à travers des barrières métalliques (p. ex., murs, étagères, coffres, etc.).







### Bloc-piles/chargeurs

Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre pile / chargeur qui accompagne votre outil.

**REMARQUE :** Pour spécifications de l'outil, reportez-vous à la plaque signalétique de votre outil.











## Symboles

**IMPORTANT :** Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation appropriée de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil de façon plus efficace et plus sûre.

Symbole	Désignation / Explication
V	Volts (voltage)
A	Ampères (courant)
Hz	Hertz (fréquence, cycles par seconde)
W	Watt (puissance)
kg	Kilogrammes (poids)
min	Minutes (temps)
s	Seconds (temps)
∅	Diamètre (taille des mèches de perceuse, meules, etc.)
$n_0$	Vitesse à vide (vitesse de rotation, à vide)
n	Vitesse nominale (vitesse maximum pouvant être atteinte)
.../min	Tours ou mouvement alternatif par minute (tours, coups, vitesse en surface, orbites, etc., par minute)
0	Position d'arrêt (vitesse zéro, couple zéro ...)
1, 2, 3, ... I, II, III,	Réglages du sélecteur (Réglages de vitesse, de couple ou de position. Un nombre plus élevé signifie une vitesse plus grande)
0 	Sélecteur variable à l'infini avec arrêt (La vitesse augmente depuis le réglage 0)
	Flèche (action dans la direction de la flèche)
~	Courant alternatif (type ou caractéristique du courant)
==	Courant continu (type ou caractéristique du courant)
	Courant alternatif ou continu (type ou caractéristique du courant)
	Construction classe II (désigne des outils construits avec double isolation)
	Borne de terre (borne de mise à la terre)
	Symbole d'avertissement (Alerte l'utilisateur aux messages d'avertissement)

## Symboles


**IMPORTANT :** Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur votre outil. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation appropriée de ces symboles vous permettra d'utiliser l'outil de façon plus efficace et plus sûre.

Symbole	Désignation / Explication
	Alerte l'utilisateur pour lire le mode d'emploi.
	Alerte l'utilisateur pour porter des lunettes de sécurité.
	Alerte l'utilisateur pour porter une protection respiratoire.
	Alerte l'utilisateur pour porter des protecteurs d'oreilles.
	Fait savoir à l'utilisateur qu'il doit porter des protections oculaires, respiratoires et auditives.
	Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Underwriters Laboratories selon les normes des États-Unis et du Canada.
	Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par l'Association canadienne de normalisation.
	Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par l'Association canadienne de normalisation selon les normes des États-Unis et du Canada.
	Ce symbole signifie que cet outil est approuvé par Intertek Testing Services selon les normes des États-Unis et du Canada.
	Désigne le programme de recyclage des piles Li-ion.

## Familiarisez-vous avec votre produit


### Perceuse / visseuse sans fil / marteau rotatif GSR18V-800FC

Fig. 1



## Familiarisez-vous avec votre produit

- 1 Orifice d'entraînement hexagonal
- 2 Bague de verrouillage
- 3 Sélecteur de mode
- 4 Changement de vitesse / sélecteur de plage de vitesses
- 5 Cache pour le module Bluetooth® à faible consommation d'énergie GCY42
- 6 Porte-meche
- 7 Attache à la ceinture
- 8 Bloc-piles\*
- 9 Bouton de déclenchement du bloc-piles\*
- 10 Interface utilisateur
  - a DEL de l'indicateur d'état de fonctionnement
  - b DEL pour le contrôle de l'effet de rebond
  - c Bouton pour le contrôle de l'effet de rebond
  - d Lampe de travail à DEL
  - e Neutralisation de l'embrayage de précision
  - f DEL pour embrayage de précision
- 11 Levier de marche avant/arrière et verrouillage de gâchette
- 12 Interrupteur de marche/arrêt
- 13 Poignée (surface de préhension isolée)



- 14 Adaptateur pour mandrin de perceuse GFA 18-M
- 15 Adaptateur de compensation GFA 18-E
- 16 Adaptateur à angle droit du mandrin de la mèche de perçage GFA 18-WM
- 17 Bague de verrouillage
- 18 Adaptateur GFA18-H pour marteau SDS (vendu séparément)
- 19 Poignée auxiliaire
- 20 Bouton de réglage de la butée de profondeur

\* Vendu séparément

## Assemblage

**⚠ AVERTISSEMENT** Débranchez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout assemblage ou réglage, ou de changer des accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

### Insertion et retrait du bloc-piles

**⚠ AVERTISSEMENT** Utilisez seulement des piles Bosch ou AMPShare recommandées sur la liste des piles/chargeurs accompagnant votre outil. L'utilisation d'autres types de piles pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie. L'insertion de la batterie dans des outils électriques dont l'interrupteur est activé invite les accidents.

(Fig. 1, 3, 4)

Pour insérer le bloc-piles,

1. Mettez le levier de sélection de marche avant/arrière et le verrou de la gâchette **11** en position verrouillée (Fig. 1).
2. Faites glisser le bloc-piles chargé **8** dans le bâti jusqu'à ce que le bloc-piles se bloque en position (Fig. 3).

Votre outil est muni d'un loquet de verrouillage secondaire qui empêche le bloc-piles de se séparer complètement de la poignée et de tomber au cas où il viendrait à se décrocher à cause des vibrations.




Pour retirer le bloc-piles,

1. Appuyez sur le bouton de déclenchement du bloc-piles **9** et faites glisser le bloc-piles vers l'avant (Fig. 4).
2. Appuyez une fois de plus sur le bouton de déclenchement du bloc-piles **9** et faites glisser le bloc-piles jusqu'à ce qu'il sorte complètement du bâti de l'outil (Fig. 4).

### Montage et dépose des adaptateurs

(Fig. 5, 6)

- 1 Assurez-vous qu'il n'y a pas de tournevis ou d'embouts de perçage dans l'entraînement hexagonal principal **1** à la Fig. 5 ci-dessous. Pour retirer un embout, appuyez sur le manchon de verrouillage **2** et tirez sur l'embout pour le faire sortir.
- 2 Insérez l'arbre hexagonal d'un adaptateur dans l'orifice d'entraînement **1** et poussez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il se bloque à sa place. Pour ce faire, vous devrez peut-être faire tourner un peu l'adaptateur.



## Assemblage

- 3 Verrouillez l'adaptateur en place en faisant tourner la bague de verrouillage **17** dans le sens montré sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (Fig. 5).

Pour retirer un adaptateur:

- 1 Faites tourner la bague de verrouillage **17** dans le sens indiqué sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. (Fig. 6).
- 2 Tirez sur l'adaptateur en l'éloignant de l'outil.

### Angle droit rotatif et adaptateurs de compensation

(Fig. 1, 7)

Vous pouvez faire tourner l'adaptateur à angle droit **16** et l'adaptateur de compensation **15** (Fig. 1) pour les placer dans n'importe quelle position autour de l'axe de l'outil en incréments de 9° (Fig. 7).

Assurez-vous que l'adaptateur est verrouillé sur l'outil.

- 1 Tirez sur l'adaptateur pour l'éloigner de la bague de verrouillage **19** d'environ 5 mm (3/16 po).
- 2 Faites tourner l'adaptateur pour le mettre dans la position désirée.
- 3 Cessez de tirer et laissez l'adaptateur retourner dans la position verrouillée.

Fig. 6





Fig. 7





## Assemblage

### Insertion et retraits des embouts (Orifice d'entraînement hexagonal principal)

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que l'embout est verrouillé dans le mandrin en tirant dessus après son insertion. La perte de contrôle résultant du desserrage d'un embout peut causer des blessures ou des dommages matériels.


#### (Fig. 8)

Vous pouvez insérer n'importe quel embout hexagonal de 1/4 po directement dans l'orifice d'entraînement hexagonal principal **1** sans avoir à utiliser un quelconque adaptateur (Fig. 8).

Pour insérer l'embout, appuyez sur le manchon de verrouillage **2** pour le pousser vers l'arrière, puis insérez l'embout.

Pour retirer un embout, appuyez sur le manchon de verrouillage **2** et retirez l'embout.

Fig. 8




### Insertion et retrait des embouts (Mandrin hexagonal)

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que l'embout est verrouillé dans le mandrin en tirant dessus après son insertion. La perte de contrôle résultant du desserrage d'un embout peut causer des blessures ou des dommages matériels.

#### (Fig. 9)

L'adaptateur de compensation **15** ont un mandrin qui est compatible avec tous les embouts hexagonaux de 1/4 po. (Fig. 9).

Fig. 9



## Assemblage

Pour insérer un accessoire, tirez simplement sur le manchon de verrouillage **2** vers l'arrière, insérez l'accessoire désiré dans le mandrin.

Pour retirer un accessoire: tirez sur le manchon de verrouillage **2** vers l'arrière et retirez-le du mandrin.

### Insertion et retrait des embouts (Mandrin pour le perçage)

**⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez pas la puissance de la perceuse pendant que vous saisissez le mandrin pour desserrer ou serrer l'embout. Un contact avec un mandrin en train de tourner peut causer des blessures.

(Fig. 1, 10)


1. Mettez le levier d'avancement/d'inversion **11** (Fig. 1) dans la position centrale « OFF ».
2. Faites tourner la bague de l'embrayage **3** jusqu'au symbole du foret de la perceuse .
3. Faites tourner le manchon de mandrin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en regardant depuis l'extrémité du mandrin **1**, et ouvrez le mandrin jusqu'au diamètre approximatif du foret.
4. Insérez un embout propre jusqu'aux cannelures du foret pour les petits embouts ou aussi loin que cela sera possible pour les grands embouts.
5. Fermez le mandrin en faisant tourner le manchon du mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre **2** et en serrant aussi fort que possible à la main (Fig. 10).

Fig. 10





Fig. 11



### Insertion et retrait des embouts SDS (adaptateur de marteau GFA18-H - accessoire en option)


**⚠ AVERTISSEMENT** Les accessoires peuvent être très chauds après l'utilisation. Évitez tout contact avec la peau et utilisez des gants de protection appropriés ou des morceaux de tissu pour les retirer.

(Fig. 11, 12)

Faites tourner la bague de l'embrayage **3** jusqu'au symbole de l'embout de perçage .

- 1 Insérez l'embout SDS dans l'ouverture ronde de l'adaptateur du marteau.
- 2 Tout en poussant, faites tourner légèrement l'embout dans les deux sens pour aligner les guides sur la tige avec le dispositif de verrouillage de l'adaptateur (Fig. 11).

Fig. 12



## Assemblage

- 3 Enfoncez l'embout au maximum, puis essayez de le rétracter légèrement pour vérifier qu'il est bien verrouillé en place dans l'adaptateur.

Pour retirer un embout, appuyez sur le boîtier extérieur de l'adaptateur pour le pousser vers l'outil, et tirez sur l'embout pour le faire sortir (Fig. 12).

### Changement de la position de la poignée auxiliaire (Adaptateur de marteau GFA18-H – accessoire en option)

(Fig. 13)

La poignée auxiliaire **19** doit être ajustée de façon à permettre une position de travail réduisant la fatigue de l'opérateur et assurant sa sécurité.

- 1 Faites tourner la section de préhension de la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée puisse tourner librement autour de l'adaptateur pour le marteau, mais qu'elle y soit toujours fixée.
- 2 Faites tourner la poignée pour la mettre dans la position désirée.
- 3 Sécurisez la poignée sur l'adaptateur en faisant tourner la section de préhension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de la serrer.

Inspectez l'outil pour vous assurer que la bande de fixation de la poignée auxiliaire est positionnée dans la rainure sur le boîtier de l'adaptateur du marteau.

### Réglage de la profondeur de perçage (Adaptateur de marteau GFA18-H – accessoire en option)

(Fig. 14)

La profondeur de perçage désirée **X** peut être spécifiée au moyen de la butée de profondeur.

- 1 Insérez l'embout de perçage SDS dans l'adaptateur du marteau. Voir « Insertion et retrait des embouts SDS » à la page 42.
- 2 Appuyez sur la languette de verrouillage de la butée de profondeur **20**, située à l'extérieur du support de la butée de profondeur, afin de permettre le déplacement de la butée de profondeur dans le support.
- 3 Tout en appuyant sur la languette de verrouillage, déplacez le support de la butée de profondeur jusqu'à ce que la pointe de la butée de profondeur soit placée derrière la pointe de l'embout et que la distance entre les deux pointes soit égale à la profondeur de perçage « **X** » souhaitée, comme illustré sur la Fig. 14.

Fig. 13





Fig. 14



## Assemblage

### Attache de ceinture


**⚠ AVERTISSEMENT** Quand l'outil est attaché à la ceinture, positionnez-vous de façon à éviter toute prise dans les objets alentour. Un coincement inattendu peut causer la chute de l'outil et blesser l'opérateur ou d'autres personnes.

(Fig. 1)

L'accessoire en option d'attache **7** à la ceinture est un moyen pratique d'attacher votre outil à la ceinture. Ce dispositif vous permet d'avoir les deux mains libres pour monter sur une échelle ou changer de lieu de travail.

L'attache de ceinture peut être fixée de n'importe quel côté de l'outil en la fixant avec une vis de montage. Veillez toujours à bien serrer la vis de montage avant l'utilisation.

Pour utiliser l'attache, retournez l'outil et fixez-le à la ceinture.



### Porte-mèche 4x

**⚠ AVERTISSEMENT** Ne rangez que des pointes de mèches dans le porte-mèche incorporé à l'outil. Des mèches plus longues pourraient faire obstacle à un fonctionnement correct de l'outil et causer des blessures des utilisateurs.

(Fig. 15)

Le porte-mèche à quatre pièces **6** peut être utilisé pour permettre un rangement pratique sur l'outil des mèches que vous utilisez le plus souvent.

- 1 Lorsque vous voulez monter le porte-mèche accessoire, montez-le sur le côté de la perceuse qui est opposé à celui de l'attache de ceinture.
- 2 Assurez-vous de serrer fermement la vis de montage avant l'emploi.

## Assemblage

### Installation du module de connectivité GCY42

(Fig. 16)

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, lisez les instructions d'utilisation incluses dans le module de connectivité GCY42. Les instructions d'utilisation pour le module de connectivité GCY42 comprennent des informations importantes qui ne sont pas couvertes dans ce manuel.

**⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez que des piles CR2032 au lithium de 3 V en forme de bouton/pièce de monnaie. N'utilisez pas d'autres piles en forme de bouton/pièce de monnaie ou d'autres types d'alimentation électrique.

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que les piles sont rem placées de façon appropriée. Il existe un risque d'explosion.

**⚠ AVERTISSEMENT** Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ce produit contient une pile au lithium en forme de bouton/pièce de monnaie. Si une pile au lithium en forme de bouton/pièce de monnaie neuve ou usagée est avalée ou entre dans le corps, elle risque de causer de graves brûlures internes et de causer la mort en deux heures seulement. Si vous pensez que des piles ont pu avoir été avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un membre du corps médical.

**⚠ AVERTISSEMENT** Sécurisez toujours complètement le compartiment du module de connectivité. Si le compartiment du module de connectivité ne ferme pas bien, cessez d'utiliser le produit, retirez-en les piles et gardez hors de la portée des enfants.

**⚠ AVERTISSEMENT** Lorsque vous mettez des piles au rebut, isolez les bornes « + » et « - » avec un ruban isolant. Si elles sont mises au rebut de façon inappropriée, les piles au lithium risquent de se court-circuiter, ce qui élèvera leur température et risque de les faire éclater ou de causer leur inflammation.




Fig. 16

**⚠ AVERTISSEMENT** Ne jetez jamais de piles dans un feu et ne les exposez pas à une chaleur élevée. Les piles pourraient exploser.

Si le module de connectivité GCY42 n'est pas acheté avec l'outil, ou si le remplacement du module ou des piles devient nécessaire, veuillez suivre cette procédure (voir Fig. 4) :

- En utilisant un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, retirez le couvercle 5 du côté de la poignée en tournant d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  - Si l'outil est déjà muni du module de connectivité, retirez la pile a mais pas le module de connectivité b.
  - Si le module de connectivité est installé pour la première fois, retirez le support de mise en place en plastique c du compartiment du module de connectivité et placez le module de connectivité b dans le compartiment en respectant l'orientation correcte.
- Remarque :** Rangez le support de mise en place c en lieu sûr. Réinsérez le support de mise en place si le module de communications est retiré.
- Puis placez la nouvelle pile a sur le module de connectivité avec la polarité « + » orientée vers le haut.
  - Placez le couvercle 5 sur la pile et tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en utilisant un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie

## Consignes de fonctionnement

### Gâchette de commande à vitesse variable

(Fig. 1)

Votre outil est équipé d'une gâchette de commande à vitesse variable **12**. Vous pouvez mettre le tournevis en marche ou à l'arrêt en appuyant sur la gâchette ou en la relâchant, suivant le cas. En fonction de la pression exercée sur la gâchette, il est possible de régler la vitesse dans les limites minimale et maximale spécifiées sur la plaquette emblématique. Exercez plus de pression pour augmenter la vitesse et moins pour la diminuer.

### Levier de marche avant/arrière et verrouillage de gâchette

(Fig. 17)

**⚠ AVERTISSEMENT** Après avoir utilisé l'outil, verrouillez la gâchette en position d'arrêt pour éviter les risques de démarrage accidentel et de décharge accidentelle.

**⚠ MISE EN GARDE** Ne changez pas le sens de rotation avant que l'outil ne se soit complètement immobilisé. Un changement durant la rotation du mandrin pourrait endommager l'outil.


Votre outil est équipé d'un levier de marche avant/arrière et d'un verrouillage de gâchette **11** se trouvant au-dessus de la gâchette. Ce levier a été conçu pour changer le sens de rotation de l'embout et pour verrouiller la gâchette dans une position de désactivation.

**Pour la rotation avant** (le mandrin étant dirigé en sens opposé à vous), déplacez le levier à l'extrême gauche.

**Pour la rotation inverse**, déplacez le levier à l'extrême droite.

**Pour actionner le verrouillage de gâchette**, déplacez le levier à la position centrale (arrêt).

Fig. 17



## Consignes de fonctionnement

### Changement de vitesses

(Fig. 18)

Votre outil est muni de deux gammes de vitesses distinctes, faible vitesse 1 et vitesse élevée 2. Le mode à faible vitesse assure un couple élevé et une faible vitesse de perçage pour les matériaux durs ou pour l'enfoncement de vis. Le mode à vitesse élevée assure une vitesse rapide pour le perçage de matériaux doux. Pour changer de vitesse, faites glisser le commutateur 4 dans la position de vitesse élevée 2 ou de faible vitesse 1.

**ATTENTION** : Si votre outil donne l'impression de fonctionner mais si le mandrin ne tourne pas, vérifiez pour vous assurer que le levier de changement de vitesse est enfoncé à fond dans la position désirée.

### Embrayage réglable

(Fig. 19)

Votre outil comporte 25 positions de réglage de l'embrayage. Le couple de sortie augmentera au fur et à mesure que vous ferez tourner l'anneau de l'embrayage 3 depuis 1 vers 25. L'outil cessera de tourner dès que le couple fixé aura été atteint pendant le fonctionnement.

### Frein

Le relâchement de la gâchette active le frein qui immobilise le mandrin en rapidité, ce qui est surtout pratique pour l'enfoncement et l'enlèvement répétés des vis.

### Protection contre la surchauffe/surcharge

Évitez d'utiliser trop longtemps sans interruption des outils alimentés par des piles lorsque vous soumettez l'outil à des conditions de surcharge, comme lorsque vous percez des matériaux durs avec des accessoires de grand diamètre. L'utilisation d'outils alimentés par des piles à des charges extrêmes pourrait avoir pour effet que les piles chauffent au-delà de leur limite maximum de fonctionnement autorisée. Lorsque les piles dépassent la température normale de fonctionnement causée par une surcharge, la vitesse de l'outil peut être réduite, et l'outil peut donner l'impression de perdre une partie de sa puissance. Pour restaurer la puissance nominale de l'outil, il faut laisser les piles refroidir jusqu'à ce que la température de fonctionnement retourne à la normale.

Fig. 19





Fig. 18



## Consignes de fonctionnement

### Interface utilisateur

(Fig. 20)

#### VOYANT D'INDICATION DE FONCTIONNEMENT A DEL

La barre de DEL en haut de l'interface utilisateur s'allume en diverses couleurs pour aider l'utilisateur à identifier l'état de fonctionnement de l'outil.

- Lorsque le voyant à DEL indiquant l'état de fonctionnement **10a** est vert, cela signifie que l'outil et le bloc-piles fonctionnent normalement et que les températures sont acceptables.
- Si la couleur du voyant change et devient jaune, cela signifie que la température de l'outil ou du bloc-piles a augmenté et atteint un niveau critique. Il est alors préférable d'arrêter l'outil et de lui donner une chance de refroidir.
- Si la couleur du voyant devient rouge, l'outil s'arrêtera pour se protéger et/ou pour protéger le bloc-piles contre une situation de surchauffe.
- Le voyant à DEL indicateur d'état **10a** clignote également en bleu lorsque les boutons de la fonction de mise à niveau **10e** ou du contrôle de l'effet de rebond **10c** sont maintenus enfoncés pendant 7 secondes. Ceci réinitialisera les paramètres de l'outil aux paramètres par défaut.


#### CONTROLE DES CHOCS EN RETOUR (FERMETURE RAPIDE)



Pour assurer un meilleur contrôle de l'outil pendant son fonctionnement, cet outil est conçu pour se mettre hors tension pendant son utilisation s'il se coince soudainement ou de manière inattendue. Ceci peut se produire si la mèche se coince pendant le fonctionnement, ce qui la forcerait à cesser de tourner tout à coup. Si cela se produit, l'outil s'éteindra et la fermeture rapide résultant du contrôle des chocs en retour (KickBack Control) sera indiquée par le clignotement de DEL sur l'outil.

Le contrôle de l'effet de rebond peut être désactivé par l'utilisateur. Le bouton **10c** de l'interface utilisateur **10** permet d'activer et de désactiver la fonction. L'état d'activation ou de désactivation est indiqué par les DEL **10b** d'activation et de désactivation sur l'interface utilisateur **10**. Si l'outil électrique n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes, ou si le bloc-piles en est retiré, le contrôle de l'effet de rebond se remet automatiquement en marche.

Veillez noter que le témoin lumineux peut ne pas être visible depuis toutes les directions ou en plein soleil.



Lorsque la gâchette de l'interrupteur est actionnée, l'opérateur est informé de l'état d'activation/de désactivation du contrôle de l'effet de rebond.

#### L'EMBRAYAGE DE PRÉCISION

Cet outil est doté d'un embrayage réglable dont le couple de sortie augmente au fur et à mesure que l'on tourne la bague d'embrayage sur ses positions possibles de 1 à 20. Par défaut, à un réglage de couple donné, l'outil détecte le glissement de l'embrayage et arrête automatiquement le moteur, réduisant ainsi l'usure de l'embrayage et le bruit qui en résulte. C'est ce qu'on appelle un embrayage de précision.

Ce système d'arrêt automatique du moteur peut être neutralisé en appuyant sur le bouton « P-Clutch » **10e** situé sur le pied de l'outil de manière à ce que l'indicateur « off » **10f** s'allume. Dans ce mode, le moteur continue à fonctionner chaque fois que la gâchette est enfoncée, quel que soit le glissement de l'embrayage, ce qui permet d'effectuer de petits tours de vis.

#### LAMPE DE TRAVAIL À DEL INCORPORÉE

Votre outil est également muni d'une lumière à DEL **10d** qui s'allume automatiquement lorsque l'interrupteur est activé afin d'assurer une meilleure visibilité pour percer/visser. La lumière s'éteint automatiquement peu de temps après le relâchement de la gâchette. Vous pouvez ajuster ce délai en utilisant l'appli Bosch Tool Box. Voir la section « Connectivité ».



## Extraction de poussière

### Accessoire de dé poussiérage HDC200 pour marteau SDS-Max (Vendu séparément)

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi afin d'apprendre à employer l'outil avec cet accessoire.

#### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Utiliser avec VAC090A ou VAC140A avec un débit d'air de 150 PCM (turbine), 176 PCM (aspiration) et une efficacité de filtration d'au moins 99,9 % en association avec l'accessoire de dé poussiérage HDC200 (GDE68).


Capacité de perçage	
Optimisée	6 – 35mm (1/4" – 1-3/8")
Maximum	66.7mm (2-5/8") *

\* La brosse circulaire doit être retirée pour les diamètres de plus de 35mm (1-3/8").

### Instructions d'utilisation HDC200 (utilisation avec l'adaptateur GFA18-H pour marteau SDS)

**⚠ AVERTISSEMENT** Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque assemblage ou réglage que ce soit ou de changer les accessoires. Ces mesures de sécurité préventive réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

Fig. 21



Les accessoires de dé poussiérage HDC200 de Bosch sont conçus pour être utilisés dans des applications de perçage dans des matériaux tels que du béton et de la maçonnerie. Ne pas utiliser sur le bois ou les matériaux métalliques.

L'accessoire HDC200 est optimisé pour emploi avec des mèches de diamètre compris entre 1/4 po et 1-3/8 po. Le diamètre maximum de la mèche est 2-5/8 po (la brosse circulaire doit être retirée pour les diamètres supérieurs à 1-3/8 po).

Insérez le tuyau de l'extracteur de poussière dans l'orifice de dé poussiérage du dispositif de dé poussiérage (Fig. 22).

Le tuyau de l'extracteur de poussière Bosch est fourni avec un suceur à manchon attaché à un connecteur encliquetable. Le suceur à manchon fournit la façon la plus rapide et la plus facile de raccorder le suceur à l'accessoire. Le connecteur encliquetable assure une connexion plus sécurisée. Pour utiliser le connecteur encliquetable, déta-

Fig. 22





Fig. 23



## Extraction de poussière

chez le suceur en caoutchouc du tuyau de l'extracteur de poussière. Appuyez sur le connecteur encliquetable pour le faire entrer dans l'orifice de dépoussiérage jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Des adaptateurs pour orifices de dépoussiérage sont également disponibles pour connecter l'accessoire de dépoussiérage de Bosch à tout tuyau d'aspiration de diamètre standard. Veuillez aller sur le site [Boschtools.com](http://Boschtools.com) pour plus de détails.

Mettez l'extracteur de poussière sous tension et placez l'accessoire sur le mur (ou sur le sol), au-dessus de l'emplacement désiré pour effectuer le perçage de façon que le centre du trou soit aligné sur le centre de l'ouverture

de la brosse circulaire. **Remarque :** l'aspiration provenant de l'extracteur de poussière maintiendra l'accessoire en place sur la surface de travail. Introduisez la mèche à travers l'ouverture de la brosse circulaire à l'emplacement désiré pour effectuer le perçage et commencez à percer le trou désiré (Fig. 23). Suivez toutes les instructions d'utilisation de l'outil ainsi que les consignes de sécurité.

**Remarque :** pour obtenir les meilleurs résultats possibles, laissez l'outil en marche même après avoir extrait la mèche du trou. La combinaison de l'aspiration et du mouvement rotatif de la mèche aide à retirer la plus grande partie de la poussière du trou. *with the spinning motion of the bit helps remove a majority of the dust from the hole.*

## Consignes de fonctionnement

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, lisez les instructions d'utilisation incluses dans le module de connectivité GCY42. Les instructions d'utilisation pour le module de connectivité GCY42 comprennent des informations importantes qui ne sont pas couvertes dans ce manuel.

### Bluetooth®

**⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez pas l'outil électrique avec Bluetooth® à proximité de postes de distribution d'essence, d'usines de produits chimiques, d'endroits où il existe un risque d'explosion et d'autres endroits exposés. N'utilisez pas l'outil électrique avec Bluetooth® dans des avions. N'utilisez pas l'outil électrique avec Bluetooth® à proximité de dispositifs médicaux. Évitez toute utilisation à proximité immédiate du corps humain pendant des périodes prolongées. Lorsque vous utilisez l'outil électrique avec Bluetooth®, des interférences avec d'autres dispositifs et systèmes, des avions et des dispositifs médicaux (p. ex., stimulateurs cardiaques, prothèses auditives) peuvent se produire.

La marque du mot Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Robert Bosch Tool Corporation est effectuée sous licence.

**⚠ AVERTISSEMENT** Suivez toutes les instructions et tous les avertissements fournis par votre fabricant de dispositif Bluetooth®. Le non-respect des procédures recommandées pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

**⚠ AVERTISSEMENT** Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous utilisez des dispositifs Bluetooth® pour contrôler ou changer des fonctions de l'outil électrique. Le dispositif peut fonctionner à un endroit dif-

férent de celui où se trouve l'outil électrique apparié. Les dispositifs appariés peuvent avoir une fonctionnalité permettant la programmation d'événements ponctuels, y compris la mise en marche automatique (p. ex., lumière diffuse). En fonction de l'outil électrique, ces opérations non surveillées ou ces changements de fonction sans ligne de vision permettant de voir l'outil apparié pourraient causer des blessures ou des dommages matériels.

**⚠ CAUTION** Contrôlez toujours le réglage des paramètres de l'outil avant de vous en servir. Ce réglage peut être différent de la dernière fois que l'outil a été utilisé. Le module de connectivité permet le transfert de données et de paramètres grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Après avoir installé le module, certains paramètres de réglage de l'outil peuvent être changés à distance par un dispositif Bluetooth® apparié, avec l'appli installée de l'utilisateur.

**⚠ CAUTION** Le module de connectivité GCY42 est pourvu d'une interface radio. Il faut observer les restrictions d'utilisation locales, p. ex., dans les établissements militaires ou les hôpitaux. Les émetteurs ont démontré une capacité d'interférence non intentionnelle avec d'autres dispositifs.

### La sécurité avant tout

POUR ASSURER SA SÉCURITÉ, L'UTILISATEUR DOIT FAIRE PREUVE DE BON SENS ET DE VIGILANCE PENDANT TOUT LE TEMPS DURANT LEQUEL IL SE SERT DE L'OUTIL.

## Connectivité


### Utilisation de l'appli « Bosch Toolbox » (boîte à outils Bosch)

Installez l'application « Bosch Toolbox » sur votre appareil mobile ou assurez-vous que vous exécutez la dernière version de l'application.

Lancez l'application « Bosch ToolBox » sur votre dispositif mobile et cliquez sur l'icône/la tuile « My Tools ». Suivez les instructions de l'application pour appairer l'outil avec le dispositif mobile.

Après avoir apparié votre outil avec un dispositif mobile, vous pouvez ajuster certaines fonctions ou vérifier le statut de l'outil électrique en utilisant l'appli Bosch Toolbox.

- A. Bouton d'aide** – appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran d'aide.
- B. Photo de l'outil** – appuyez sur la photo pour personnaliser la photographie de l'outil.
- C. Statut de charge des piles de l'outil électrique** – le nombre de « piles » vertes indique le niveau de charge estimé pour le bloc-piles.
- D. Surnom de l'outil électrique** – appuyez sur l'icône de crayon pour personnaliser le surnom de l'outil. Vous pouvez faire la même chose lorsque vous changez la photo de l'outil.
- E. Barre de statut de connexion** – Ici vous pouvez voir la force de la connexion (signal) indiquée par des barres verticales. Vous pouvez utiliser l'interrupteur à bascule pour déconnecter l'outil de votre dispositif mobile.
- F. Commande de temporisation de l'intensité lumineuse résiduelle à DEL** – vous pouvez régler le nombre de secondes pendant lesquelles la lampe de travail à DEL reste allumée après le relâchement de l'interrupteur à gâchette de l'outil.
- G. Interface utilisateur** – vous pouvez régler la luminosité et le nombre de secondes pendant lesquelles l'interface utilisateur reste allumée après le relâchement de l'interrupteur à gâchette de l'outil.
- H. Interrupteur à bascule Factory Reset (Réinitialisation usine)** – vous pouvez réinitialiser l'outil en réactivant les paramètres de réglage par défaut qui avaient été fixés à l'usine.
- I. Alertes relatives à l'outil** – Appuyez sur « triangle d'alertes » pour afficher toutes les alertes reçues par l'outil.
- J. Bouton Info** – Affiche les informations et spécifications de l'outil.



## Consignes de fonctionnement

**⚠ AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser un accessoire, assurez-vous que sa vitesse maximale de fonctionnement sûr n'est pas dépassée par la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil. Ne dépassez pas le diamètre recommandé de la meule.

### Serrage des écrous et des boulons

La commande à vitesse variable doit être utilisée soigneusement pour poser des écrous et des boulons avec des accessoires de douille. La technique consiste à commencer lentement, puis à augmenter la vitesse à mesure que l'écrou ou le boulon s'enfonce. Posez l'écrou ou le boulon de manière à obtenir un ajustement doux en ralentissant la perceuse jusqu'à l'arrêt. Si cette technique n'est pas suivie, l'outil aura tendance à tordre dans vos mains lorsque l'écrou ou le boulon se calera.

### Perçage

Vous prolongerez la durée de vos forets et accomplirez un travail plus net si vous mettez toujours le foret en contact avec le matériau avant d'appuyer sur la gâchette. Durant le fonctionnement, tenez l'outil fermement et exercez une pression légère et constante. Une trop grande pression à basse vitesse bloquera l'outil. Une pression insuffisante empêchera le foret de couper et causera une friction excessive en glissant par-dessus la surface. L'outil et le foret peuvent ainsi être abîmés.

### Perçage à vitesse variable

La gâchette à vitesse variable vous permet d'augmenter lentement le régime. En utilisant une vitesse lente au départ, vous pouvez empêcher le foret d'« errer ». Vous pouvez augmenter la vitesse à mesure que le foret « mord » dans le matériau en appuyant sur la gâchette.


### Enfoncement à vitesse variable

Les perceuses à vitesse variable pourront également être utilisées comme visseuses mécaniques en remplaçant la mèche par un embout de tournevis. Avant d'enfoncer des vis, percez des trous pilotes et des trous de dégagement. Placez l'extrémité filetée de la vis dans le trou pilote ou dans le trou de dégagement, et commencez à enfoncer lentement la vis, en augmentant la vitesse au fur et à mesure que la vis s'enfonce. Ralentissez progressivement avant d'arrêter le vissage lorsque la vis est presque complètement enfoncée.

### Fixation à l'aide de vis

(Fig. 24)

La procédure illustrée à la Fig. 24 vous permettra d'attacher des matériaux les uns aux autres en enfonçant des vis.



servant de votre perceuse sans dénuder, écailler ou séparer ces matériaux.

Commencez par attacher deux éléments l'un à l'autre au moyen d'une pince de fixation, puis percez un trou de diamètre égal aux deux-tiers de celui de la vis. Si le matériau est tendre, ne percez qu'aux deux-tiers de la longueur de la vis. S'il est dur, percez un trou de la longueur de la vis.

Ensuite, retirez la pince de fixation et percez le trou dans le morceau de bois du haut, à nouveau avec un diamètre égal à celui de la tige de la vis.

Enfin, si une vis à tête plate est utilisée, fraisez le trou pour faire en sorte que la tête de la vis soit au ras de la surface. Réalignez les trous dans les deux morceaux de matériau et appliquez une pression uniforme lorsque vous enfoncez la vis. Le trou de dégagement pour la tige de la vis percé initialement permet à la tête de la vis d'attirer à fond les morceaux l'un vers l'autre.

L'accessoire réglable de drille exécutera rapidement et facilement toutes ces opérations. Des drilles sont offertes pour vis de tailles 6, 8, 10 et 12.

### Forets

Inspectez toujours les forets pour y relever toute usure excessive. N'utilisez que des forets affilés et en bon état.

**FORETS À SIMPLE SPIRALE** : Offerts avec tiges droites et réduites pour le perçage du bois et le perçage non exigeant des métaux. Les forets à grande vitesse coupent plus rapidement et durent plus longtemps sur les matériaux durs.

## Consignes de fonctionnement

**FORETS À POINTE EN CARBURE** : S'utilisent pour percer la pierre, le béton, le plâtre, le ciment et les autres matériaux non métalliques exceptionnellement durs. Exercez une forte pression continue d'alimentation lorsque vous employez des forets à pointe en carbure.

### Perçage du bois

Assurez-vous que le matériau est assujéti par brides de fixation ou ancré fermement. Exercez toujours une pression en ligne droite avec le foret. Maintenez suffisamment de pression pour que le foret continue à « mordre ».

Vous pouvez utiliser des forets à simple spirale pour percer des trous dans le bois. Ces forets peuvent surchauffer à moins que vous ne les retiriez fréquemment pour enlever les copeaux sur les cannelures.

Utilisez un bloc d'appui en bois pour les matériaux susceptibles de voler en éclats tels que les matériaux minces.

Vous percerez un trou plus net si vous relâchez la pression immédiatement avant que le foret ne traverse le bois. Terminez ensuite le trou à l'arrière.

### Perçage des métaux

Il existe deux règles pour percer les matériaux durs. En premier lieu, plus le matériau est dur, plus il vous faut exercer de pression sur l'outil. En deuxième lieu, plus le matériau est dur, plus vous devez percer lentement. Voici quelques conseils pour percer les métaux. Lubrifiez la pointe du foret à l'occasion à l'aide d'huile de coupe, sauf lorsque vous percez des métaux tendres tels que l'aluminium, le cuivre ou la fonte de fer. Si le trou à percer est assez grand, percez d'abord un plus petit trou, puis agrandissez-le aux dimensions nécessaires. C'est souvent plus rapide à long terme. Maintenez suffisamment de pression pour faire en sorte que le foret ne fasse pas seulement tourner dans le trou. Ceci émoussera le foret et réduira considérablement sa vie utile.

### Perçage de la maçonnerie

Les matériaux tendres tels que la brique sont relativement faciles à percer. Cependant, le béton nécessitera une pression beaucoup plus grande pour empêcher le foret de tourner. Veillez à utiliser des forets à pointe en carbure pour tout le travail de maçonnerie.

Les meilleures performances de perçage dans la maçonnerie sont obtenues en mode perceuse-percussion (modèle GSB18V-800C uniquement).

### Ponçage et polissage

Le polissage et le ponçage de finition nécessitent une « touche ». Choisissez la vitesse la plus efficace.

En utilisant les bonnets de polissage, assurez-vous toujours que l'excédent de corde qui fixe le bonnet est bien rentré à l'intérieur du bonnet durant le fonctionnement.


### Brosses métalliques

Le travail avec les brosses nécessite des grandes vitesses.


### Pression de broissage

1. Laissez les pointes d'une brosse métallique faire le travail. N'appliquez qu'une pression très légère sur la brosse de sorte que seules les pointes des poils viennent en contact avec la pièce.
2. Si vous appliquez une pression trop importante, les poils seront surchargés, résultant en un balayage de la pièce. Si ceci se prolonge, la durée de vie de la brosse s'en trouvera écourtée à cause de la fatigue des poils.
3. Appliquez la brosse sur la pièce de manière à ce que la plus grande partie possible de sa tranche soit en contact total avec la pièce. Appliquer le côté ou le bord de la brosse sur la pièce résulterait en une cassure des poils et écourterait sa durée de vie.

**CORRECT** Les pointes des poils font le travail.



**INCORRECT** Pression excessive risquant de briser les poils.



## Entretien

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour éviter les accidents, débranchez toujours l'outil et/ou le chargeur de la source de courant avant de nettoyer.

### Service

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**IL N'EXISTE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRE TENUE PAR L'UTILISATEUR. L'entretien préventif exécuté par des personnes non autorisés peut entraîner un positionnement erroné des composants et des fils internes, ce qui peut présenter de graves dangers.** Nous recommandons de confier toute intervention d'entretien sur l'outil à un centre de service-usine Bosch ou à un centre de service après-vente Bosch agréé. **TECHNICIENS :** Débranchez l'outil et/ou le chargeur de la source de courant avant d'entretenir.

### Piles

**Faire attention aux blocs-piles qui approchent la fin de leur vie.** Si vous remarquez une diminution dans les performances de votre outil ou une durée de fonctionnement réduite de manière significative entre charges, il est temps de remplacer le bloc-piles. S'il n'est pas remplacé, il se peut qu'il endommage le chargeur ou que l'outil fonctionne incorrectement.

### Graissage de l'outil

Votre outil Bosch a été graissé de manière appropriée et il est prêt à l'usage.

### Moteurs

Le moteur de votre outil a été conçu pour de nombreuses heures d'utilisation fiable. Pour maintenir l'efficacité maximale du moteur, nous recommandons de l'examiner tous les six mois. Seul un moteur de remplacement Bosch authentique, conçu spécialement pour votre outil, doit être utilisé.

### Nettoyage

### **⚠ MISE EN GARDE**

**Certains agents de nettoyages et certains dissolvants abiment les pièces en plastique.** Parmi ceux-ci se trouvent: l'essence, le tétrachlorure de carbone, les dissolvants de nettoyage chlorés, l'ammoniaque ainsi que les détergents domestiques qui en contiennent.

Les prises d'air et les leviers de commutation doivent être gardés propres et exempts de corps étrangers. Ne tentez pas de nettoyer en insérant des objets pointus à travers l'ouverture.

### Rangement & maintenance des accessoires

Ranger les accessoires dans un environnement sec et tempéré pour éviter les risques de corrosion et de détérioration.

## Accessoires

### **⚠ AVERTISSEMENT**





**N'utilisez pas d'attachelements/d'accessoires autres que ceux qui sont spécifiés par Bosch. L'utilisation d'attachelements/d'accessoires non spécifiés pour une utilisation avec l'outil décrit dans ce mode d'emploi peut entraîner des dommages à l'outil, des dommages matériels ou des blessures corporelles.**

#### Accessoire en option

- Adaptateur GFA18-H pour marteau SDS
- Accessoire de dépoussiérage HDC200 pour marteau
- Module de connectivité GCY42

## Símbolos de seguridad

Las definiciones que aparecen a continuación describen el nivel de gravedad de cada palabra de señal de seguridad. Por favor, lea el manual y preste atención a estos símbolos.

	Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle a usted de posibles peligros de lesiones corporales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.
	PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

## Advertencias generales de seguridad para herramientas mecánicas

**ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

### GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

La expresión "herramienta mecánica" en las advertencias se refiere a su herramienta mecánica alimentada por la red eléctrica (herramienta alámbrica) o su herramienta mecánica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).

### 1. Seguridad del área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas mecánicas generan chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras esté utilizando una herramienta mecánica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

### 2. Seguridad eléctrica

- Los enchufes de las herramientas mecánicas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ningún modo. No use enchufes adaptadores con herramientas mecánicas conectadas a tierra (puestas a tierra).** Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de sacudidas eléctricas.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas o puestas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Hay un aumento del riesgo de sacudidas eléctricas si el cuerpo del operario

- No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia o a condiciones mojadas.** La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- No maltrate el cordón de energía. No use nunca el cordón para transportar la herramienta mecánica, tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cordones dañados o enganchados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- Cuando utilice una herramienta mecánica en el exterior, use un cordón de extensión adecuado para uso a la intemperie.** La utilización de un cordón adecuado para uso a la intemperie reduce el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- Si es inevitable utilizar una herramienta mecánica en un lugar húmedo, utilice una fuente de energía protegida por un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI).** El uso de un GFCI reduce el riesgo de sacudidas eléctricas.

### 3. Seguridad personal

- Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta mecánica. No use una herramienta mecánica cuando esté cansado o bajo la influencia**

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

55

## Advertencias generales de seguridad para herramientas mecánicas

**de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción mientras esté utilizando herramientas mecánicas podría causar lesiones corporales graves.

- b. Use equipo de protección personal. Use siempre protección de los ojos.** El equipo de protección, como por ejemplo una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección de oídos, utilizado para las condiciones apropiadas, reducirá las lesiones corporales.
- c. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de energía y / o al paquete de batería, levantar la herramienta o transportarla.** Transportar herramientas mecánicas con un dedo en el interruptor o encender herramientas mecánicas que tengan el interruptor en la posición de encendido invita a que se produzcan accidentes.
- d. Quite todas las llaves de ajuste o de tuerca antes de encender la herramienta mecánica.** Una llave de tuerca o de ajuste que se deje colocada en una pieza giratoria de la herramienta mecánica podría causar lesiones corporales.
- e. No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio apropiados en todo momento.** Esto permite controlar mejor la herramienta mecánica en situaciones inesperadas.
- f. Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni alhajas holgadas. Mantenga el pelo y la ropa de las piezas móviles.** La ropa holgada, las alhajas holgadas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- g. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que dichas instalaciones estén conectadas y se usen correctamente.** El uso de dispositivos de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

### 4. Uso y cuidado de las herramientas mecánicas

- a. No fuerce la herramienta mecánica. Use la herramienta mecánica correcta para la aplicación que desee realizar.** La herramienta mecánica correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que fue diseñada.
- b. No use la herramienta mecánica si el interruptor no la enciende y apaga.** Toda herramienta mecánica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de batería de la herramienta**

**eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta mecánica.

- d. Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con la herramienta mecánica o con estas instrucciones utilicen la herramienta.** Las herramientas mecánicas son peligrosas en manos de usuarios que no hayan recibido capacitación.
- e. Mantenga las herramientas eléctricas y sus accesorios. Compruebe si hay piezas móviles desalineadas o atoradas, si hay piezas rotas y cualquier otra situación que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, haga que sea reparada antes de utilizarla.** Muchos accidentes son causados por herramientas mecánicas mantenidas deficientemente.
- f. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Es menos probable que las herramientas de corte mantenidas apropiadamente, con bordes de corte afilados, se atoren, y dichas herramientas son más fáciles de controlar.
- g. Utilice la herramienta mecánica, los accesorios, las brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se vaya a realizar.** El uso de la herramienta mecánica para operaciones distintas a aquéllas para las que fue diseñada podría causar una situación peligrosa.

### 5. Uso y cuidado de las herramientas alimentadas por baterías

- a. Recargue las baterías solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de batería.
- b. Utilice las herramientas mecánicas solamente con paquetes de batería designados específicamente.** El uso de cualquier otro paquete de batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- c. Cuando el paquete de batería no se esté usando, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, tales como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden hacer una conexión de un terminal a otro.** Si se cortocircuitan los terminales de la batería uno con otro, se pueden causar quemaduras o un incendio.
- d. En condiciones abusivas, es posible que se eyecte líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuáguese con agua.**



## Advertencias generales de seguridad para herramientas mecánicas

**Si el líquido entra en contacto con los ojos, obtenga además ayuda médica.** El líquido que salga eyectado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

- e. **No utilice un paquete de batería o una herramienta que hayan sido dañados o modificados.** Es posible que las baterías dañadas o modificadas exhiban un comportamiento impredecible que cause un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.
- f. **No exponga un paquete de batería o una herramienta a un fuego o una temperatura excesiva.** Es posible que la exposición a un fuego o una temperatura superior a 265 °F cause una explosión.
- g. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería ni la herramienta fuera del intervalo de temperatura especificado en las instruccio-**

**nes.** Es posible que realizar una carga incorrectamente o a temperaturas que estén fuera del intervalo especificado dañe la batería y aumente el riesgo de incendio.

## 6. Servicio de ajustes y reparaciones

- a. **Haga que su herramienta mecánica reciba servicio de un técnico de reparaciones calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta mecánica.
- b. **No haga nunca servicio de ajustes y reparaciones de paquetes de batería dañados.** El servicio de ajustes y reparaciones de los paquetes de batería deberá ser realizado únicamente por el fabricante o por proveedores de servicio autorizados.

## Advertencias de seguridad para destornilladores/llaves inalámbricas

### 1. Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

- a. **Agarre la herramienta eléctrica por las superficies de agarre con aislamiento cuando realice una operación en la que es posible que el sujetador entre en**

**contacto con cables ocultos o con su propio cable.** Si los sujetadores entran en contacto con un cable que tenga corriente, es posible que eso haga que las partes metálicas de la herramienta eléctrica que estén al descubierto tengan corriente, lo cual podría causar una descarga eléctrica al operador.

## Normas de seguridad para taladros de percusión sin cordón

### 1. Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

- a. **Use protectores de oídos con los taladros de percusión.** La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.
- b. **Utilice el mango o mangos auxiliares.** La pérdida de control puede causar lesiones corporales.
- c. **Agarre la herramienta eléctrica por las superficies de agarre con aislamiento cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos.** El accesorio de corte que entre en contacto con un cable que tenga corriente puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica que estén al descubierto tengan corriente y podrían causar una descarga eléctrica al operador.
- d. **Use abrazaderas u otro modo práctico de sujetar y soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Si se sujeta la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo, se crea una situación inestable que podría causar pérdida de control.
- e. **No taladre, rompa, ni haga trabajo de sujeción en paredes existentes ni en otras áreas ciegas donde**

**pueda haber cables eléctricos.** Si esta situación es inevitable, desconecte todos los fusibles o cortacircuitos que alimentan este sitio de trabajo.

- f. **Use protectores de oídos cuando utilice la Use siempre gafas de seguridad o protección de los ojos cuando utilice esta herramienta.** Use una máscara antipolvo o un respirador para aplicaciones que generen polvo.
- g. **Use guantes con almohadillado grueso y limite el tiempo de exposición tomando frecuentes períodos de descanso.** La vibración causada por la acción de percusión y taladrado puede ser perjudicial para las manos y los brazos.
- h. **Fije el material que se está taladrando.** Nunca lo tenga en las manos ni sobre las piernas. Un soporte inestable puede hacer que la broca taladradora se atasque, causando pérdida de control y lesiones.
- i. **Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o cambio de accesorios.** Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

## Normas de seguridad para taladros de percusión sin cordón

- j. **Sitúese de modo que evite ser atrapado entre la herramienta o el mango lateral y las paredes o los postes.** Si la broca se atasca o se engancha en la pieza de trabajo, el par motor de reacción de la herramienta podría aplastarle la mano o la pierna.
- k. **Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, suelte el gatillo inmediatamente, invierta el sentido de giro y apriete lentamente el gatillo para sacar la broca.** Está preparado para un fuerte par motor de reacción. El cuerpo del taladro tenderá a torcerse en sentido contrario al del giro de la broca.
- l. **No agarre la herramienta ni ponga las manos de demasiado cerca del mandril o la broca taladradora que gira.** Podría sufrir laceraciones en la mano.
- m. **Al instalar una broca taladradora, introduzca el cuerpo de la broca bien a fondo entre las mordazas del mandril.** Si la broca no se introduce hasta una profundidad suficiente, se reduce el agarre de las mordazas sobre la broca y se aumenta la pérdida de control.
- n. **No utilice brocas ni accesorios desafilados o dañados.** Las brocas o accesorios desafilados o dañados tienen mayor tendencia a atascarse en la pieza de trabajo.
- o. **Al sacar la broca de la herramienta, evite el contacto con la piel y use guantes protectores adecuados al agarrar la broca o el accesorio.** Los accesorios pueden estar calientes después de un uso prolongado.
- p. **Compruebe que las llaves de ajuste y de tuerca se hayan quitado del taladro antes de encender la herramienta.** Las llaves de ajuste o de tuerca pueden salir despedidas a gran velocidad y golpearle a usted o golpear a alguien que se esté presente.
- q. **No tenga en marcha la herramienta mientras lo lleva a su lado.** Una broca taladradora que gira podría engancharse en la ropa y producir lesiones.

## 2. Instrucciones de seguridad cuando utilice brocas taladradoras largas

- a. **No utilice nunca la herramienta a una velocidad superior a la velocidad nominal máxima de la broca taladradora.** A velocidades más altas es probable que la broca se doble si se deja que rote libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo cual causará lesiones corporales.
- b. **Comience a taladrar siempre a velocidad baja y con la punta de la broca en contacto con la pieza de trabajo.** A velocidades más altas es probable que la broca se doble si se deja que rote libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo cual causará lesiones corporales.
- c. **Aplique presión solamente en línea directa con la broca y no aplique una presión excesiva.** Las brocas se pueden doblar y con ello causar rotura o pérdida de control, lo cual provocará lesiones corporales.

## Advertencias de seguridad adicionales

**Un GFCI y los dispositivos de protección personal, como guantes de goma y calzado de goma de electricista, mejorarán más su seguridad personal.**

**No use herramientas mecánicas con capacidad nominal solamente para CA con una fuente de energía de CC.** Aunque pueda parecer que la herramienta funciona correctamente, es probable que los componentes eléctricos de la herramienta con capacidad nominal para CA fallen y creen un peligro para el operador.

**Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Las manos resbalosas no pueden controlar de modo seguro la herramienta mecánica.

**Desarrolle un programa de mantenimiento periódico de la herramienta.** Cuando limpie una herramienta, tenga cuidado de no desmontar ninguna de sus partes, ya que los cables internos podrían reubicarse incorrectamente o pellizcarse, o los resortes de retorno de los protectores de seguridad podrían montarse incorrectamente. Ciertos agentes de limpieza, tales como gasolina,

tetracloruro de carbono, amoníaco, etc., podrían dañar las piezas de plástico.

**Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de introducir el paquete de batería.** Si se introduce el paquete de batería en herramientas mecánicas que tengan el interruptor en la posición de encendido, se invita a que se produzcan accidentes.

**⚠ ADVERTENCIA** **Cierto polvo generado por el lijado, aserrado, amolado y taladrado mecánicos, y por otras actividades de construcción, contiene agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños sobre la reproducción.** Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

## Advertencias de seguridad adicionales

**Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo.** Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje

con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

## Precaución de la FCC

El fabricante no es responsable de la interferencia radioeléctrica causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**¡NOTA!** Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

“Exposición a señales de radiofrecuencia (RF): El dispositivo inalámbrico es un radiotransmisor y radioreceptor. Está diseñado y fabricado para no exceder el límite de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecido por el Ministerio de Salud (Canadá), Código de Seguridad 6. Estos límites son parte de las directrices exhaustivas y los niveles de energía de RF permitidos que se han establecido para la población general.

Estas directrices se basan en los estándares de seguridad establecidos previamente por los organismos de estándares internacionales. Estos estándares incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Este dispositivo y su antena no deben estar cubiertos ni funcionando en combinación con ninguna otra antena o transmisor.

## Industry Canada

Este dispositivo cumple con el estándar o los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no podrá causar interferencia y

- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## Uso previsto

The power tool is intended for driving and loosening screws and for drilling in wood, metal, ceramic and plastic. El GSB también está diseñado para taladrar con impacto en ladrillo, mampostería y piedra.

Con el módulo de baja energía Bluetooth® GCY 42 insertado, los datos y los ajustes de la herramienta eléctrica se pueden transferir entre la herramienta eléctrica y un dispositivo móvil por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth®.

## Especificaciones

Número de modelo	GSR18V-800FC
Tensión nominal	18 V
Velocidad sin carga 1	0-600 rpm
Velocidad sin carga 2	0-2,100 rpm
Temperatura permitida de la batería durante el proceso de carga	+32...+113°F (0...+45C)
Temperatura ambiente permitida durante la utilización y el almacenamiento	-4...+122°F (-20...+50C)
Capacidades máximas	
Portabroca	Vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm) con ranura
Tamaño de mandril	Ø 1/2" (13mm)
Taladrado en metal suave	1/2" (13mm)
Taladrado en madera	2-5/8" (68 mm)
Máx. diámetro de perforación. en concreto	Ø 3/8" (10mm)
Transmisión de datos (GCY42 instalado)	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1 (baja energía) <sup>A</sup>
Intervalo de señal, aprox.	8 s
Alcance de la señal	98 pies máximo <sup>B</sup>

Optimizado para la CORE18V con un rendimiento máximo desde ≥ 8 Ah

- A Los dispositivos de terminal móvil deben ser compatibles con los dispositivos de baja energía Bluetooth® (versión 4.1) y admitir el perfil de acceso genérico (PAG).
- B El alcance de la señal podrá variar enormemente dependiendo de las condiciones externas. El alcance de Bluetooth® podrá ser significativamente más débil dentro de cuartos cerrados y a través de barreras metálicas (p. ej., paredes, estanterías, librerías, etc.).







### Paquetes de batería/Cargadores de baterías

Sírvase consultar el Manual de la batería/cargador que se incluye con su herramienta.

**NOTA:** Para obtener las especificaciones de la herramienta, consulte la placa del fabricante colocada en la herramienta.

## Símbolos

**IMPORTANTE:** Es posible que algunos de los símbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y con más seguridad.

Símbolo	Désignación / Explicación
V	Volt (tensión)
A	Ampere (corriente)
Hz	Hertz (frecuencia, ciclos por segundo)
W	Watt (potencia)
kg	Kilogramo (peso)
min	Minuto (tiempo)
s	Segundo (tiempo)
∅	Diámetro (tamaño de las brocas taladradoras, muelas, etc)
$n_0$	Velocidad sin carga (velocidad rotacional sin carga)
n	Velocidad nominal (máxima velocidad obtenible)
.../min	Revoluciones o alternación por minuto (revoluciones, golpes, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto)
0	Posición "off" (velocidad cero, par motor cero...)
1, 2, 3, ... I, II, III,	Graduaciones del selector (graduaciones de velocidad, par motor o posición. Un número más alto significa mayor velocidad)
0 	Selector infinitamente variable con apagado (la velocidad aumenta desde la graduación de 0)
	Flecha (Acción en la dirección de la flecha)
~	Corriente alterna (tipo o una característica de corriente)
==	Corriente continua (tipo o una característica de corriente)
	Corriente alterna o continua (tipo o una característica de corriente)
	Construcción de clase II (designa las herramientas de construcción con aislamiento doble)
	Terminal de toma de tierra (terminal de conexión a tierra)
	Símbolo de advertencia (Alerta al usuario sobre mensajes de advertencia)

## Símbolos


**IMPORTANTE:** Es posible que algunos de los símbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta mejor y con más seguridad.

Símbolo	Désignación / Explicación
	Alerta al usuario para que lea el manual.
	Alerta al usuario para que use protección de los ojos.
	Alerta al usuario para que use protección respiratoria.
	Alerta al usuario para que use protección de la audición.
	Alerta al usuario para que use protección de los ojos, respiratoria y de la audición.
	Este símbolo indica que Underwriters Laboratories ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.
	Este símbolo indica que esta herramienta está catalogada por la Canadian Standards Association.
	Este símbolo indica que la Canadian Standards Association ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.
	Este símbolo indica que Intertek Testing Services ha catalogado esta herramienta indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses.
	Designa el programa de reciclaje de baterías de Li-ion.

## Conociendo su producto


### Taladro inalámbrico / destornillador / martillo giratorio GSR18V-800FC

Fig. 1



## Conociendo su producto

- 1 Accionador hexagonal
- 2 Manguito de fijación
- 3 Interruptor selector de modo
- 4 Cambiador de engranajes / selector de intervalo de velocidad
- 5 Ubicación para el módulo de conectividad
- 6 Portabroca
- 7 Clip de cinturón
- 8 Paquete de batería\*
- 9 Botón de liberación del paquete de batería\*
- 10 Interfaz del usuario
  - a Indicador de estado LED
  - b Luz LED del control de retroceso
  - c Botón de control del retroceso
  - d Luz de trabajo (LED)
  - e Sobrecontrol del embrague de precisión
  - f Luz LED del embrague de precisión
- 11 Palanca de avance/inversión y cierre del gatillo
- 12 Interruptor de encendido y apagado
- 13 Mango (superficie de agarre con aislamiento)



- 14 Adaptador de mandril de taladro GFA 18-M
- 15 Adaptador excéntrico GFA 18-E
- 16 Adaptador de ángulo recto para mandril de taladro GFA 18-WM
- 17 Anillo de fijación
- 18 Adaptador de martillo SDS GFA18-H (vendido por separado)
- 19 Mango auxiliar
- 20 Botón de ajuste del tope de profundidad

\* Se vende por separado



## Ensamblaje

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o cambio de accesorios. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

### Introducción y suelta de paquete de baterías

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice solo las baterías Bosch o AMPShare recomendadas en la lista de baterías/cargadores incluida con su herramienta. Es posible que el uso de cualquier otro tipo de baterías tenga como resultado lesiones corporales o daños materiales.

**⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de insertar el paquete de baterías. Insertar el paquete de baterías en herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a los accidentes.

(Fig. 1, 3, 4)

Para insertar la batería,

1. Ponga la palanca de avance/inversión y el cierre del gatillo **11** en la posición de bloqueo (Fig. 1).
2. Deslice el paquete de baterías cargado **8** al interior de la carcasa hasta que dicho paquete se acople en su sitio (Fig. 3).

La herramienta está equipada con un pestillo de fijación secundario para impedir que dicho paquete se caiga y salga completamente del mango, en caso de que se afloje debido a la vibración.




Para quitar el paquete de baterías,

1. Oprima el botón de liberación del paquete de baterías **9** y deslice dicho paquete hacia delante (Fig. 4).
2. Oprima de nuevo el botón de liberación del paquete de baterías **9** y deslice dicho paquete completamente hacia afuera hasta sacarlo de la carcasa de la herramienta (Fig. 4).

### Montaje y remoción de los adaptadores

(Fig. 5, 6)

- 1 Asegúrese de que no haya brocas atornilladoras ni brocas taladradoras en el accionador hexagonal principal **1**, tal y como se muestra en la Fig. 5 abajo. Para retirar una broca, empuje hacia atrás el manguito de fijación **2** y jale la broca hacia fuera.
- 2 Nserte el eje hexagonal de un adaptador en el accionador **1** y empuje dicho adaptador hasta que se acople a presión en la posición correcta. Puede que sea necesario rotar un poco el adaptador.



## Ensamblaje

- 3 Fije el adaptador en la posición correcta girando el anillo de fijación **17** en el sentido que se muestra en la ilustración hasta que se acople a presión con un clic (Fig. 5).

Para retirar cualquier adaptador:

- 1 Gire el anillo de fijación **15** en el sentido que se muestra en la ilustración hasta que se acople a presión con un clic (Fig. 6).
- 2 Jale el adaptador alejándolo de la herramienta.



### Rotación de los adaptadores de ángulo recto y excéntrico

(Fig. 1, 7)

Usted puede rotar el adaptador de ángulo recto **16** y el adaptador excéntrico **15** (Fig. 1) hasta cualquier posición alrededor del eje de la herramienta en incrementos de  $9^\circ$  (Fig. 5).

Asegúrese de que el adaptador quede fijo en la herramienta.

- 1 Jale el adaptador **13** alejándolo del anillo de fijación **19** aproximadamente  $3/16$  de pulgada (5 mm).
- 2 Rote el adaptador **13** hasta la posición deseada.
- 3 Deje de jalar el adaptador y permita que regrese a la posición fija.



## Ensamblaje

### Inserción y remoción de las brocas (accionador hexagonal principal)

**⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que la broca esté fija en el mandril, jalando la broca después de su inserción. Es posible que una pérdida de control por causa de una broca floja cause lesiones corporales y daños materiales.


(Fig. 8)

Cualquier broca hexagonal de 1/4 de pulgada se puede insertar directamente en el accionador hexagonal principal 1 sin utilizar ninguno de los adaptadores (Fig. 8).

Para insertar la broca, empuje hacia atrás el manguito de fijación 2 e inserte la broca.

Para retirar la broca, empuje hacia atrás el manguito de fijación 2 y retire la broca.

Fig. 8



### Inserción y remoción de las brocas (mandril hexagonal)

**⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que la broca esté fija en el mandril, jalando la broca después de su inserción. Es posible que una pérdida de control por causa de una broca floja cause lesiones corporales y daños materiales.


(Fig. 9)

El adaptador de portabroca y el adaptador excéntrico 15 tienen un mandril que acepta cualquier broca hexagonal de 1/4 de pulgada.

Para insertar un accesorio, simplemente jale el manguito de fijación 2 hacia atrás, inserte el accesorio deseado en el mandril y libere el manguito de fijación para fijar la broca (Fig. 9).

Para retirar un accesorio, jale hacia atrás el manguito de fijación 2 y retírelo del mandril.

Fig. 9




### Inserción y remoción de las brocas (mandril de taladro)

**⚠ ADVERTENCIA** No encienda el taladro mientras esté agarrando el mandril para aflojar o apretar la broca. Un contacto con el mandril cuando esté girando puede causar lesiones corporales.

(Fig. 1, 10)

1. Mueva la palanca de avance/inversión 11 hasta la posición central de "APAGADO".
2. Rote el anillo del mandril 3 hasta el símbolo de broca taladradora

Fig. 10




## Ensamblaje

3. Rote el manguito del mandril en sentido contrario al de las agujas del reloj según se mira desde el extremo del mandril **1** y abra el mandril hasta aproximadamente el diámetro de la broca taladradora.
4. Inserte una broca limpia hasta las estrías de la broca taladradora en el caso de brocas pequeñas, o tanto como se pueda en el caso de brocas grandes.
5. Cierre el mandril rotando el manguito del mandril en el sentido de las agujas del reloj **2** y apriételo firmemente con la mano (Fig. 10)

### Inserción y remoción de las brocas SDS (adaptador de martillo GFA18-H, accesorio opcional)

**⚠ ADVERTENCIA** Es posible que los accesorios estén calientes después de utilizarlos. Evite el contacto con la piel y utilice guantes protectores o ropa protectora que sean adecuados para retirar los accesorios.

(Fig. 11, 12)

Rote el anillo del embrague **3** hasta el símbolo de broca taladradora .

- 1** Inserte la broca SDS en la abertura redonda del adaptador de martillo.
- 2** Mientras empuja, rote ligeramente la broca en ambos sentidos para alinear las guías del vástago con el dispositivo de fijación del adaptador (Fig. 11).
- 3** Empuje la broca completamente hacia dentro e intente jalarla ligeramente hacia atrás, para asegurarse de que esté fija en el adaptador.

Para retirar una broca, empuje la carcasa exterior del adaptador hacia la herramienta y jale la broca hacia fuera (Fig. 12).

Fig. 11





Fig. 12



## Ensamblaje

### Cambio de la posición del mango auxiliar (adaptador de martillo GFA18-H, accesorio opcional)

(Fig. 13)

El mango auxiliar **19** se debe ajustar para lograr una postura de trabajo segura y minimizar la fatiga.

- 1 Gire la parte de agarre del mango en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el mango esté libre para rotar alrededor del adaptador de martillo, pero aún esté sujeto a dicho adaptador.
- 2 Rote el mango hasta la posición deseada.
- 3 Fije el mango al adaptador girando la zona de agarre en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Compruebe la cinta de fijación del mango auxiliar para verificar que esté posicionada en la ranura de la carcasa del adaptador de martillo.

### Ajuste de la profundidad de taladrado (adaptador de martillo GFA18-H, accesorio opcional)

(Fig. 14)

La profundidad de taladrado deseada **X** se puede especificar con el tope de profundidad (Fig. 14).

- 1 Inserte la broca taladradora SDS en el adaptador de martillo, consulte "Inserción y remoción de las brocas SDS" en la página 68.
- 2 Presione la lengüeta de fijación del tope de profundidad **20**, ubicada en el exterior del soporte del tope de profundidad, para permitir el movimiento del tope de profundidad en el soporte.
- 3 Mientras presiona la lengüeta de fijación, mueva el soporte de profundidad hasta que la punta del tope de profundidad esté colocada detrás de la punta de la broca y la distancia entre las dos puntas sea igual a la profundidad de taladrado deseada "**X**", tal y como se muestra en la Fig. 14.

Fig. 13





Fig. 14



## Ensamblaje

### Clip de cinturón

**⚠ ADVERTENCIA** Cuando la herramienta esté sujeta al cinturón, ubíquese de modo que evite enredarse con los objetos que estén alrededor. Un enredo inesperado podría hacer que la herramienta se caiga, causando lesiones al operador o a las personas que estén presentes.

(Fig. 1)

El clip de cinturón opcional accesorio 7 le permitirá sujetar convenientemente la herramienta a su cinturón. Este dispositivo le permitirá tener libres las dos manos cuando suba a una escalera de mano o se traslade a otra área de trabajo.

El clip de cinturón se puede sujetar a cualquiera de los dos lados de la herramienta fijándolo con un tornillo de montaje. Asegúrese siempre de apretar firmemente el tornillo de montaje antes de usar la herramienta.

Para usar el clip, ponga la herramienta en posición invertida y sujétela a su cinturón.

### Portapunta de broca 4X


**⚠ ADVERTENCIA** Almacene solamente puntas de broca en el portabroca montado en la herramienta. Las brocas más largas podrían interferir con el funcionamiento apropiado de la herramienta y causar lesiones al usuario.

(Fig. 15)

El portapunta de broca 6 para cuatro piezas se puede utilizar para almacenar convenientemente en la herramienta las brocas que se usan más comúnmente.

Cuando monte el portabroca accesorio, móntelo en el lado del taladro opuesto al clip de cinturón.

Asegúrese siempre de apretar firmemente el tornillo de montaje antes de usar la herramienta.



## Ensamblaje

### Instalación del módulo de conectividad GCY42

(Fig. 4)

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de lesiones, lea las instrucciones de utilización incluidas con el módulo de conectividad Bosch GCY42. Las instrucciones de utilización del módulo de conectividad GCY42 incluyen información importante que no se cubre en este manual.

**⚠ ADVERTENCIA** Utilice únicamente una batería de litio de 3 V tipo botón/moneda CR2032. No use ninguna otra batería tipo botón/moneda ni otras formas de alimentación eléctrica.

**⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que el reemplazo de la batería se realice correctamente. Hay un riesgo de explosión.


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las baterías alejadas de los niños. Este producto contiene una batería de litio tipo botón/moneda. Si una batería de litio tipo botón/moneda nueva o usada se traga o entra en el cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan poco tiempo como 2 horas. Si cree que es posible que alguien haya tragado o puesto dentro de cualquier parte del cuerpo una batería, obtenga atención médica de inmediato.

**⚠ ADVERTENCIA** Cierre siempre firmemente el compartimiento del módulo de conectividad. Si el compartimiento del módulo de conectividad no se cierra firmemente, deje de usar el producto, retire la batería y manténgala alejada de los niños.

**⚠ ADVERTENCIA** Cuando deseche baterías, aisle los terminales “+” y “-” con cinta aislante. Cuando las baterías de litio se desechan incorrectamente, es posible que cortocircuiten, lo cual hará que se calienten, revienten o se prendan fuego.

**⚠ ADVERTENCIA** No deseche nunca las baterías en un fuego ni las exponga a calor elevado. Es posible que las baterías exploten.

Si el módulo de conectividad GCY42 no se compra con la herramienta, o si se hace necesario reemplazar el módulo o la batería, por favor, siga este procedimiento (vea la Fig. 4):



— Utilizando un destornillador plano o una moneda, retire la cubierta **5** del lado del mango, girándola 1/4 de vuelta en sentido contrario al de las agujas del reloj.

— Si la herramienta ya está equipada con el módulo de conectividad, retire la batería **a**, pero no retire el módulo de conectividad **b**.

— Si el módulo de conectividad se instala por primera vez, retire el marcador de posición de plástico **c** del compartimiento del módulo de conectividad y coloque el módulo de conectividad **b** en el compartimiento, prestando atención a la orientación correcta.

**Nota:** Guarde el marcador de posición **c** en un lugar seguro. Reinserte de nuevo el marcador de posición si se retira el módulo de comunicaciones.

— Seguidamente, coloque la batería nueva **a** en la parte de arriba del módulo de conectividad con la polaridad “+” orientada hacia arriba.

— Coloque la cubierta **5** sobre la batería y gírela ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj utilizando un destornillador plano o una moneda.

## Instrucciones de funcionamiento

### Interruptor gatillo de velocidad variable controlada

(Fig. 1)

La herramienta está provista de un interruptor gatillo de velocidad variable. La herramienta se puede encender (posición "ON") o apagar (posición "OFF") al apretar o soltar el gatillo. La velocidad se puede ajustar desde el valor mínimo hasta el máximo de las RPM nominales mediante la presión ejercida sobre el gatillo. Ejercer más presión para aumentar la velocidad y disminuir la presión para reducir la velocidad.

### Palanca de avance/inversión y cierre del gatillo

(Fig. 17)

**⚠ ADVERTENCIA** Después de utilizar la herramienta, fije el gatillo en la posición de apagado ("OFF") para ayudar a evitar los arranques accidentales y la descarga accidental de las baterías.

**⚠ PRECAUCIÓN** No cambie el sentido de giro hasta que la herramienta se haya detenido por completo. El cambio durante el giro del mandril puede causar daños a la herramienta.


La herramienta está equipada con una palanca de avance/inversión y un cierre del gatillo **11** con ubicación encima del gatillo. Esta palanca fue diseñada para cambiar el sentido de rotación de la broca y para bloquear el gatillo en la posición de "APAGADO".

**Para la rotación de "Avance" (con el mandril orientado en sentido opuesto a usted),** mueva la palanca completamente hacia la izquierda.

**Para la rotación inversa,** mueva la palanca completamente hacia la derecha.

**Para activar el cierre del gatillo,** mueva la palanca hasta la posición central "OFF".

Fig. 17





## Instrucciones de funcionamiento

### Cambio de engranajes

(Fig. 18)

La herramienta está equipada con dos gamas de velocidad separadas, baja velocidad 1 y alta velocidad 2. La baja velocidad proporciona una fuerza de torsión alta y velocidades de taladrado más lentas para realizar trabajo pesado o apretar tornillos. La alta velocidad proporciona velocidades más rápidas para taladrar cuando se realice trabajo más ligero. Para cambiar las velocidades, deslice el interruptor 4 hasta la posición de alta velocidad 2 o de baja velocidad 1.

**ATENCIÓN:** Si parece que la herramienta está funcionando pero el mandril no gira, asegúrese de que el cambiador de velocidades esté empujado completamente hasta la posición deseada.

### Embrague ajustable

(Fig. 19)

La herramienta cuenta con 25 posiciones de embrague. La fuerza de torsión de salida aumentará a medida que el anillo del embrague 3 se rota de 1 a 25. La herramienta dejará de rotar en cuanto la fuerza de torsión seleccionada se alcance durante su utilización.

### Freno

Cuando se suelta el interruptor gatillo, éste activa el freno para detener el mandril rápidamente. Esto es especialmente útil para apretar y remover tornillos repetidamente.

### Protección contra sobrecargas de temperatura

Evite utilizar continuamente herramientas accionadas por batería durante períodos prolongados, mientras somete la herramienta a condiciones de sobrecarga, tales como taladrar con accesorios de diámetro grande en materiales duros. Es posible que la utilización de herramientas accionadas por batería sometiéndolas a cargas extremas haga que la batería exceda su intervalo de temperatura de funcionamiento permisible. Cuando la batería exceda la temperatura de funcionamiento normal por causa de una sobrecarga, es posible que la velocidad de la herramienta se reduzca y que parezca que la herramienta pierde potencia. Para recuperar el rendimiento completo de la herramienta se debe dejar que la batería se enfríe hasta que la temperatura de funcionamiento regrese al nivel normal.

Fig. 18





Fig. 19



## Instrucciones de funcionamiento

### Interfaz del usuario

(Fig. 11)

#### LUZ LED INDICADORA DE ESTADO

La barra LED ubicada en la parte superior de la interfaz del usuario se ilumina en diversos colores para ayudar al usuario a identificar el estado de la herramienta. Cuando la luz LED indicadora de estado (20) está verde, la herramienta y el paquete de batería están funcionando normalmente y las temperaturas son adecuadas. Si el indicador cambia a amarillo, eso significa que las temperaturas de la herramienta o de la batería han subido hasta un nivel crítico. Lo mejor es reducir la carga y dar a la herramienta la oportunidad de enfriarse. Si el indicador se pone rojo, la herramienta se apagará para protegerse y/o proteger al paquete de batería contra una situación de sobrecalentamiento.

La luz LED indicadora de estado (20) también parpadeará en azul cuando los botones de la función de nivelación (18) o del control antirretroceso (22) se mantengan presionados durante 7 segundos. Esto restablecerá los ajustes de la herramienta a la configuración preestablecida en la fábrica.

#### CONTROL ANTIRRETROCESO (APAGADO RÁPIDO)




Para asegurar un mejor control de la herramienta durante su utilización, esta herramienta está diseñada para apagarse mientras se está utilizando si ocurre una situación de atoramiento repentino o inesperado. El atoramiento ocurre cuando la broca se engancha durante la utilización, lo cual la fuerza abruptamente a dejar de girar. Si esto sucede, la herramienta se apagará y el control antirretroceso se indicará por medio de luces LED parpadeantes en la herramienta.

El control antirretroceso puede ser apagado por el usuario. El botón (22) ubicado en la interfaz del usuario (14) basculará la función a encendido y apagado. El estado se indica con las luces LED (21) "encendidas" y "apagadas" ubicadas en la interfaz del usuario (14). Si la herramienta eléctrica no se utiliza durante más de 5 minutos o si la batería se retira, el control antirretroceso se encenderá de nuevo automáticamente.

Sírvase tener presente que es posible que la luz indicadora no sea visible desde todas las direcciones o en luz solar brillante.

Al presionar el gatillo del interruptor, el operador es notificado acerca del control antirretroceso.



#### EMBRAGUE DE PRECISIÓN

Esta herramienta cuenta con un embrague ajustable, de manera que la fuerza de torsión de salida aumenta a medida que el anillo del embrague se rota a través de las posiciones de 1 a 20. De manera preestablecida, en un ajuste de fuerza de torsión dado, la herramienta detecta cuándo el embrague comienza a resbalar y apaga automáticamente el motor, con lo que se reduce el desgaste del embrague por el uso normal, así como el ruido resbalante. Esto es lo que llamamos embrague de precisión.

Este apagado automático del motor se puede anular presionando el botón "P-Clutch" 10e ubicado en el pie de la herramienta para que el indicador de "apagado" 10f se ilumine. En este modo, el motor continuará funcionando siempre que se presione el gatillo, independientemente de cualquier resbalamiento del embrague que permita pequeños giros del tornillo.

#### LUZ DE TRABAJO LED INCORPORADA

Su herramienta también está equipada con una luz LED que se enciende automáticamente al activar el interruptor, para ofrecer mejor visibilidad al taladrar/atornillar (Fig. 1). La luz se apaga automáticamente poco después de soltar el gatillo. Usted puede ajustar este intervalo de tiempo utilizando la aplicación Bosch Tool Box. Consulte la sección "Conectividad".

## Extracción de polvo

### Aditamento de recolección de polvo para martillos SDS-Max HDC200 (vendido por separado)

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones para el uso de la herramienta con este aditamento.

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Utilícelo con la VAC090A o la VAC140A con un caudal de 150 PCM (turbina), 176 PCM (aspiración) y una eficiencia de filtro de 99.9% como mínimo en combinación con la funda para polvo HDC200 (GDE68).

Capacidad de taladrado	
Optimizada	6–35mm (1/4"–1-3/8")
Máxima	66.7mm (2-5/8")*
* el anillo con cepillo se debe retirar para diámetros mayores de 35mm (1-3/8")	

### Instrucciones de utilización del HDC200 (para utilizarse con el adaptador de martillo SDS GFA18-H)

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje o ajuste, o cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

Fig. 21



Los aditamento de extracción de polvo Bosch HDC200 están diseñados para utilizarse en aplicaciones de taladrado en materiales de tipo concreto y mampostería. No está diseñado para utilizarse con materiales de madera o de metal.

El HDC200 está optimizado para utilizarse con diámetros de broca taladradora de 1/4 de pulgada a 1-3/8 pulgadas. El diámetro máximo de la broca es de 2-5/8 pulgadas (el anillo con cepillo se debe retirar para diámetros mayores de 1-3/8 pulgadas).

Inserte la manguera del extractor de polvo procedente del extractor de polvo en el orificio para polvo de la unidad de extracción de polvo (Fig. 23).

La manguera del extractor de polvo Bosch viene con una boquilla de manguito sujeta a un conector de ajuste a presión. La boquilla de manguito proporciona la conexión más rápida y más fácil de la boquilla al aditamento. El

Fig. 22





Fig. 23



## Extracción de polvo

conector de ajuste a presión brinda una conexión más segura. Para utilizar el conector de ajuste a presión, retire la boquilla de caucho de la manguera del extractor de polvo. Presione el conector de ajuste a presión hacia el interior del orificio para polvo hasta que oiga un clic.

También hay disponibles adaptadores de orificio para polvo con el fin de conectar el aditamento de extracción de polvo Bosch a cualquier manguera de extractor de polvo de tamaño común. Visite [Boschtools.com](http://Boschtools.com) para obtener detalles.

Encienda el extractor de polvo y coloque el aditamento en la pared (o el piso), sobre la ubicación de taladrado deseada, de manera que el centro del agujero se alinee

con el centro de la abertura ubicada en el anillo con cepillo. **Nota:** La succión procedente del extractor de polvo sujetará el aditamento en la posición deseada sobre la superficie de trabajo. Coloque la broca taladradora a través de la abertura ubicada en el anillo con cepillo en la ubicación de taladrado deseada y taladre el agujero deseado (Fig. 24). Siga todas las instrucciones de seguridad y utilización de la herramienta.

**Nota:** Para obtener los mejores resultados, deje que la herramienta siga funcionando incluso cuando esté sacando la broca del agujero. La combinación de la aspiración con el movimiento giratorio de la broca ayuda a sacar la mayor parte del polvo del agujero.

## Conectividad

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de lesiones, lea las instrucciones de utilización incluidas con el módulo de conectividad Bosch GCY30-4. Las instrucciones de utilización del módulo de conectividad GCY30-4 incluyen información importante que no está cubierta en este manual.

### Bluetooth®

**⚠ ADVERTENCIA** No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth® en las proximidades de estaciones de gasolina, plantas químicas, áreas en las que exista peligro de explosión y áreas sujetas a voladuras. No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth® en aviones. No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth® en las inmediaciones de dispositivos médicos. Evite utilizarla en las inmediaciones directas del cuerpo humano durante periodos de tiempo prolongados. Cuando utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth®, es posible que ocurra interferencia con otros dispositivos y sistemas, aviones y dispositivos médicos (p. ej., marcapasos cardíacos o audífonos).

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Robert Bosch Tool Corporation es bajo licencia.

**⚠ ADVERTENCIA** Siga todas las instrucciones y advertencias suministradas por el fabricante de su dispositivo Bluetooth®. Si no se siguen los procedimientos recomendados, el resultado podría ser lesiones corporales o daños materiales.

**⚠ ADVERTENCIA** Tenga precaución extrema cuando esté utilizando dispositivos Bluetooth® para controlar o cambiar las funciones de la herramienta eléctrica. Es

posible que la utilización del dispositivo sea en un área distinta a la de la herramienta eléctrica apareada. Puede que los dispositivos apareados tengan funcionalidad que permita la programación de eventos temporizados, incluyendo encendido automático (p. ej., un reflector). Dependiendo de la herramienta eléctrica, estas operaciones o cambios de función desatendidos sin línea de visión directa a la herramienta eléctrica apareada podrían causar lesiones corporales o daños materiales.

**⚠ PRECAUCIÓN** Compruebe siempre la configuración de la herramienta antes de utilizarla. Es posible que la configuración sea distinta que cuando la herramienta se utilizó por última vez. El módulo de conectividad permite transferir los datos y la configuración basándose en la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Con el módulo instalado, ciertos ajustes selectos de la herramienta podrán ser cambiados remotamente por un dispositivo

**⚠ PRECAUCIÓN** Bluetooth® apareado y una aplicación instalada por el usuario. El módulo de conectividad GCY30-4 está equipado con una interfaz de radio. Se deberán acatar las restricciones de utilización locales, p. ej., bases militares u hospitales. Los transmisores han demostrado capacidad para interferir accidentalmente con otros dispositivos.

### Piense en la seguridad

LA SEGURIDAD ES UNA COMBINACIÓN DE SENTIDO COMÚN Y ALERTA POR PARTE DEL OPERADOR EN TODO MOMENTO CUANDO SE ESTÉ USANDO LA HERRAMIENTA.

## Conectividad


### Utilización de la aplicación “Bosch Toolbox”

Instale la aplicación “Bosch Toolbox” en su dispositivo móvil o asegúrese de estar ejecutando la última versión de la aplicación.

Lance la aplicación “Bosch ToolBox” en su dispositivo móvil y haga clic en el ícono/mosaico “My Tools” (Mis herramientas). Siga las instrucciones de la aplicación para emparejar la herramienta con el dispositivo móvil.

Después de aparear su herramienta con un dispositivo móvil, puede ajustar ciertas funciones o comprobar el estado de la herramienta eléctrica utilizando la aplicación Bosch Toolbox.

- A. Botón de ayuda:** Al presionar suavemente este botón aparecerá la pantalla de ayuda.
- B. Foto de la herramienta:** Al presionar suavemente en la foto usted podrá personalizar la fotografía de la herramienta.
- C. Estado de carga de la batería de la herramienta eléctrica:** El número de “baterías” verdes indica el nivel de carga estimado del paquete de batería.
- D. Apodo de la herramienta eléctrica:** Al golpear suavemente en el ícono de “lápiz” se le permitirá personalizar el apodo de la herramienta. También podrá hacerlo cuando cambie la foto de la herramienta.
- E. Barra de estado de conexión:** Aquí usted puede ver la fuerza de (la señal de) conexión indicada por barras verticales. Puede usar el interruptor basculante para desconectar la herramienta de su dispositivo móvil.
- F. Temporizador de luminosidad remanente de la iluminación LED:** Usted puede ajustar el número de segundos que la luz de trabajo LED permanecerá encendida después de soltar el interruptor gatillo de la herramienta.
- G. Interfaz del usuario:** Usted puede ajustar la luminosidad y el número de segundos que la interfaz del usuario permanece encendida después de soltar el interruptor gatillo de la herramienta.
- H. Interruptor basculante para restablecer los valores de fábrica:** Usted puede restablecer la configuración de la herramienta de vuelta a los valores preestablecidos en la fábrica.
- I. Alertas de la herramienta:** Al presionar suavemente el “triángulo de alertas” se mostrará cualquier alerta recibida de la herramienta.
- J. Botón de información:** Muestra la información y las especificaciones de la herramienta.



## Consejos de funcionamiento

**⚠️ ADVERTENCIA** Antes de utilizar un accesorio, asegúrese de que la velocidad especificada en la placa del fabricante de la herramienta no exceda la velocidad máxima de funcionamiento con seguridad de dicho accesorio. No exceda el diámetro de rueda recomendado.

### Apriete de tuercas y pernos

El control de velocidad variable se debe utilizar con precaución para apretar tuercas y pernos con accesorios del juego de tubos. La técnica consiste en empezar despacio, aumentando la velocidad a medida que la tuerca o el perno avanza. Coloque la tuerca o el perno de manera que encaje perfectamente mediante la disminución de la velocidad del taladro hasta que éste se detenga. Si no se sigue este procedimiento, la herramienta tendrá tendencia a experimentar un par motor o a torcerse en las manos cuando la tuerca o el perno se asiente en su sitio.

### Taladrado

Usted prolongará la vida de las brocas y realizará un trabajo mejor ejecutado si siempre pone la broca en contacto con la pieza de trabajo antes de apretar el gatillo. Durante el funcionamiento, sujete firmemente la herramienta y ejerza una presión ligera y uniforme. Una presión excesiva a baja velocidad hará que la herramienta se detenga. Una presión demasiado pequeña no permitirá que la broca corte y producirá un exceso de fricción al patinar sobre la superficie. Esto puede ser perjudicial tanto para la herramienta como para la broca.

### Taladrado con velocidad variable

El gatillo de velocidad variable le permite a usted aumentar las RPM lentamente. Mediante la utilización de una velocidad inicial lenta, usted puede evitar que la broca se desvíe. Puede aumentar la velocidad apretando el gatillo a medida que la broca se va introduciendo en la pieza de trabajo.

### Apriete de tornillos con velocidad variable

Los taladros de velocidad variable sirven también como destornillador eléctrico mediante el uso de una broca atornilladora. Antes de apretar tornillos se deberán taladrar agujeros piloto y de paso. Coloque el extremo roscado del tornillo en el agujero piloto o de paso y comience a apretar el tornillo lentamente, aumentando la velocidad a medida que el tornillo vaya penetrando. Apriete el tornillo hasta que quede perfectamente ajustado, reduciendo la velocidad hasta que el taladro se detenga.

### Sujeción con tornillos

El procedimiento mostrado en la Fig. 24 le permitirá sujetar materiales juntos utilizando su taladro sin desforrar, hendir ni separar el material.


Fig. 24

#### SUJECION CON TORNILLOS

1. Taladre 2/3 del diámetro y 2/3 de la longitud del tornillo para materiales blandos y la longitud completa para materiales duros.

2. Taladre el mismo diámetro que el cuerpo del tornillo.

3. Avellane el mismo diámetro que la cabeza del tornillo.



Sujete primero las piezas con una o varias abrazaderas de manera que queden juntas y taladre el agujero con 2/3 del diámetro del tornillo. Si el material es blando, taladre solamente 2/3 de la longitud adecuada. Si el material es duro, taladre toda la longitud. Segundo, suelte la abrazadera o las abrazaderas que sujetan las piezas y taladre el agujero en la pieza de madera superior, de nuevo con el mismo diámetro que el vástago del tornillo.

Tercero, si se utiliza un tornillo de cabeza plana, avellane el agujero para hacer que el tornillo quede al ras con la superficie. Realinee los agujeros ubicados en las dos piezas y aplique una presión uniforme cuando apriete el tornillo. El agujero de paso para el vástago del tornillo ubicado en la primera pieza permite que la cabeza del tornillo jale las piezas hasta que estén juntas y firmemente apretadas.

El accesorio de broca de tornillo ajustable realizará todas estas operaciones rápida y fácilmente. Hay brocas de tornillo disponibles para tamaños de tornillo No. 6, 8, 10 y 12.

### Brocas para taladro

Inspeccione siempre las brocas para ver si se ha producido un desgaste excesivo. Utilice únicamente brocas que están afiladas y en buenas condiciones.

**BROCAS DE ESPIRAL:** Disponibles con cuerpos rectos y acortados para taladrado de madera y taladrado ligero de metal.

## Consejos de funcionamiento

**BROCAS CON PUNTA DE CARBURO:** Utilizadas para taladrar piedra, hormigón, escayola, cemento y otros no metales extra-ordinariamente duros. Utilice una fuerte presión de avance continua cuando emplee brocas con punta de carburo.

### Taladrado de madera

Asegúrese de que la pieza de trabajo está fija o sujeta firmemente. Ejercer presión siempre en línea recta con la broca. Mantenga una presión suficiente para que la broca continúe penetrando.

Al taladrar agujeros en madera, se pueden utilizar brocas de espiral. Las brocas de espiral pueden recalentarse a menos que se saquen con frecuencia para quitar las virutas de las estrías.

Utilice un bloque de madera de "refuerzo" para piezas de trabajo que es posible que se astillen, tales como materiales delgados.

Usted taladrará un agujero mejor hecho si disminuye la presión justo antes de que la broca atraviese la madera completamente. Luego, termine el agujero desde la parte posterior.

### Taladrado de metal

Hay dos reglas para taladrar materiales duros. Primero, cuanto más duro sea el material, mayor es la presión que usted necesita ejercer sobre la herramienta. Segundo, cuanto más duro sea el material, más lenta ha de ser la velocidad. He aquí unos cuantos consejos para taladrar metal. Lubrique la punta de la broca de vez en cuando con aceite para cortar, excepto al taladrar metales blandos tales como aluminio, cobre o hierro fundido. Si el agujero que se va a taladrar es bastante grande, primero taladre un agujero más pequeño y luego agrándelo hasta el tamaño requerido; a la larga, esto suele ser más rápido. Mantenga suficiente presión para asegurar que la broca no se limita a dar vueltas sin avanzar dentro del agujero. Esto desafilará la broca y acortará mucho la vida de ésta.

### Taladrado de mampostería

Los materiales blandos tales como el ladrillo son relativamente fáciles de taladrar. Sin embargo, el hormigón requerirá mucha más presión para evitar que la broca dé vueltas sin avanzar. Asegúrese de utilizar brocas con punta de carburo para todo el trabajo de mampostería.

El mejor rendimiento de perforación en mampostería se logra en el modo de taladro y martillo (solo modelo GS-B18V-800C).

### Lijado y pulido

El lijado fino y el pulido requieren "toque". Seleccione la velocidad más eficaz.

Al utilizar bonetes para pulir, asegúrese siempre de que el exceso de cordel que fija el bonete esté bien recogido dentro del bonete durante el funcionamiento.


### Escobillas de alambre

El trabajo con escobillas requiere altas velocidades.


### Presión de cepillado

1. Deje que las puntas de un cepillo de alambre hagan el trabajo. Utilice el cepillo con la presión más ligera para que solamente las puntas del alambre entren en contacto con la pieza de trabajo.
2. Si se utilizan presiones más grandes, se someterá a los alambres a una tensión excesiva, lo cual dará como resultado una acción de barrido, y si se continúa haciendo esto, podrá acortarse la duración del cepillo debido a la fatiga del alambre.
3. Aplique el cepillo a la pieza de trabajo de manera que tanta cara del cepillo como sea posible esté en contacto completo con la pieza de trabajo. La aplicación del lado o del borde del cepillo a la pieza de trabajo causará la rotura del alambre y acortará la duración del cepillo.

**CORRECTO:** Las puntas de alambre hacen el trabajo.



**INCORRECTO:** Una presión excesiva puede causar la rotura del alambre.



## Mantenimiento

**⚠ ADVERTENCIA** Para evitar accidentes, desconecte siempre la herramienta y/o el cargador de la fuente de energía antes de la limpieza.

### Servicio

**⚠ ADVERTENCIA** NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER AJUSTADAS O REPARADAS POR EL USUARIO. El mantenimiento preventivo realizado por personal no autorizado puede dar lugar a la colocación incorrecta de cables y componentes internos que podría constituir un peligro serio. Recomendamos que todo el servicio de las herramientas sea realizado en un Centro de servicio de fábrica Bosch o en una Estación de servicio Bosch autorizada. TECNICOS DE REPARACIONES: Desconecten la herramienta y/o el cargador de la fuente de energía antes de realizar servicio de ajustes y reparaciones.

### Baterías

Esté alerta a los paquetes de baterías que estén aproximándose al final de su vida útil. Si observa una disminución del rendimiento de la herramienta o un tiempo de funcionamiento significativamente más corto entre cargas, entonces ha llegado el momento de cambiar el paquete de baterías. Si no se hace esto, el resultado puede ser que la herramienta funcione incorrectamente o que el cargador se dañe.

### Lubricación de las herramientas

Su herramienta Bosch ha sido lubricada adecuadamente y está lista para la utilización.

### Motores

El motor de la herramienta ha sido diseñado para muchas horas de servicio fiable. Para mantener un rendimiento óptimo del motor, recomendamos que éste sea examinado cada seis meses. Sólo se debe usar un motor de repuesto Bosch genuino diseñado especialmente para la herramienta.

### Limpieza

**⚠ PRECAUCION** Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

Las aberturas de ventilación y las palancas de interruptor deben mantenerse limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas.

### Almacenamiento y mantenimiento de los accesorios

Almacene los accesorios en un ambiente seco y templado para evitar la corrosión y el deterioro.

## Accesorios

**⚠ ADVERTENCIA** No utilice aditamentos/accesorios que no sean los especificados por Bosch. Es posible que el uso de aditamentos/accesorios no especificados para utilizarse con la herramienta descrita en este manual cause daños a la herramienta, daños materiales y/o lesiones corporales.

#### Accesorios opcionales

- Adaptador de martillo SDS GFA18-H
- Aditamento de recolección de polvo para martillos HDC200
- Módulo de conectividad GCY42



## Licenses

### Copyright © 2009–2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Copyright © 2012-2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Licenses

### Copyright © 2011 Petteri Aimonen

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

## Notes / Remarques / Notas

This page was intentionally left blank  
Cette page a été laissée vierge intentionnellement.  
Esta página se dejó intencionalmente en blanco



### LIMITED WARRANTY

For details on the terms of the limited warranty for this product, go to <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> or call 1-877-BOSCH99.

### GARANTIE LIMITÉE

Pour tous détails sur les conditions de la garantie limitée pour ce produit, allez sur le site <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> ou téléphonez au 1-877-BOSCH99

### GARANTÍA LIMITADA

Para obtener detalles sobre los términos de la garantía limitada de este producto, visite <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> o llame al 1-877-BOSCH99



# BOSCH

© Robert Bosch Tool Corporation  
1800 W. Central Road  
Mt. Prospect, IL 60056-2230  
2610070415 10/2023



2 6 1 0 0 7 0 4 1 5

